

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

кофемолки Bosch MKM-6000

Описание.

1. Пластиковая прозрачная крышка с кнопкой выключателя.
2. Корпус прибора с приводом мотора.



Важные меры безопасности!

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Этот бытовой прибор не предназначен для промышленного использования, им можно пользоваться только в домашнем хозяйстве. С помощью электроприбора можно перерабатывать только такое количество продуктов и в течение такого времени, которые характерны для домашнего хозяйства.

Внимание! Не исключена опасность травмирования. Существует опасность поражения электрическим током

- Электроприбор следует подключать и эксплуатировать только с учётом данных, приведённых в фирменной табличке.
- Электроприбором можно пользоваться только в случае, если у самого прибора и его сетевого шнура нет никаких повреждений.
- Не подпускайте детей близко к электроприбору. Никогда не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не использовали бытовой прибор в качестве игрушки. Лица (также и дети) с пониженным восприятием органами чувств или душевнобольные, а также лица, не обладающие достаточным опытом и знаниями, ни в коем случае не должны самостоятельно пользоваться бытовым прибором, а только под присмотром или в случае, если они получили подробный инструктаж по правильному использованию бытового прибора от лица, ответственного за их безопасность.
- Перед сборкой электроприбора, после каждого его использования, перед чисткой, прежде чем покинуть помещение и в случае возникновения неисправности сначала всегда следует извлечь вилку из розетки.
- Следите за тем, чтобы не повредить сетевой шнур электроприбора об острые края и горячие поверхности. Если сетевой шнур этого электроприбора поврежден, то, во избежание опасной ситуации, заменять его должны специалисты фирмы-изготовителя или его сервисной службы, или лицо, имеющее такую же квалификацию. Во избежание опасных для пользователя ситуаций, ремонт прибора должен выполняться только специалистами нашей Службы сервиса.
- Прибор предназначен только для размолва зёрен кофе.
- Прибор включается только в том случае, если крышка с кнопкой выключателя правильно и плотно насажена на корпус.
- После трёх последовательных циклов включения кофемолки необходимо сделать перерыв примерно на 60 минут.
- Для отключения от сети не тяните за шнур, всегда только за вилку.
- Прибор не требует технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (плёнка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЁ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

Размол кофе.

- Поместите в рабочую ёмкость желаемое количество зёрен.
- Насадите крышку с кнопкой выключателя на корпус прибора.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
- Нажмите на кнопку выключателя.

Степень помола кофе зависит от количества перемалываемых зёрен и времени размолва.

Количество зёрен кофе, равное:

- 10 г - макс, за 20 секунд,
- 40 г - макс, за 25 секунд,
- 75 г - макс, за 30 секунд, полностью перемалывается в порошок. При меньшей продолжительности работы кофемолки получается порошок более грубого помола.
- Отпустите кнопку выключателя и снимите крышку только после полной остановки ударного ножа-измельчителя.

Размол кофе эспрессо для автоматических кофеварок эспрессо.

Независимо от сорта кофе и степени обжарки зёрен, для кофе эспрессо требуется тонкий помол. Поэтому

поступайте, пожалуйста, следующим образом: поместите в рабочую ёмкость кофемолки кофе эспрессо и производите помол:

- 16 г - на 2 чашки, продолжительность помола - макс. 10 секунд;
- 32 г - на 4 чашки, продолжительность помола - макс. 15 секунд;
- 64 г - на 8 чашек, продолжительность помола - макс. 25 секунд.

Для дозировки зёрен кофе можно использовать мерную ложку, примерно 8 г.

Процесс фильтрации из расчёта двух чашек эспрессо должен продолжаться около 30 секунд. При более длительной фильтрации необходимо увеличивать время размола. Продолжительность размола, возможно, придется изменить и при смене сорта кофе эспрессо.

Чистка.

Внимание! Основной блок ни в коем случае нельзя погружать в воду и мыть в посудомоечной машине.

Внимание! Нельзя пользоваться пароочистителем! Поверхность электроприбора может быть повреждена. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами.

- Извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Очистите рабочую ёмкость и крышку кисточкой или сухой тканью.
- Крышку также можно вымыть холодной или чуть теплой водой.

Протрите корпус прибора влажной тряпочкой.

Утилизация.

Этот бытовой электроприбор имеет обозначение согласно требованиям Директивы ЕС 2002/96/EG об отслуживших свой срок электрических и электронных приборах. В этой Директиве приведены правила, действующие на всей территории ЕС, по приему и утилизации отслуживших свой срок приборов.

Технические характеристики.

Питание: 220-240В, ~ 50Гц

Максимальная мощность: 180Вт

Вместимость: 75 г

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.