

**I**

Gentile Signora, Egregio Signore  
ci congratuliamo con Lei per la Sua nuova Faema.  
Con questo acquisto Lei ha scelto una macchina per caffè espresso d'avanguardia costruita secondo i più avanzati principi della tecnica moderna; una macchina che non soltanto è in grado di offrirLe una perfetta sintesi di efficienza e funzionalità ma mette a Sua disposizione tutti gli strumenti per darLe la "sicurezza di lavorare meglio".  
Il consiglio di dedicare un poco di tempo alla lettura di questo Libretto di Uso e Manutenzione nasce dal desiderio di aiutarLa a prendere confidenza con la Sua nuova macchina; desiderio che siamo certi Lei condividerà pienamente.  
Le auguriamo buon lavoro.

GRUPPO CIMBALI S.p.A.

**GB**

Dear Customer,  
We congratulate with you for your new Faema.  
With this purchase you've chosen an up to date machine, built after the most advanced principles of modern technology, a unit, which gives you not only a perfect synthesis of efficiency and functionality, but puts also at your disposal everything you need for a good working.  
The advice we give you of spending a bit of your time in reading this manual comes from our desire of helping you in reaching a good knowledge of your new machine.  
We're sure of finding you of the same advice.  
With our best wishes of a good work.

GRUPPO CIMBALI S.p.A.

**F**

Cher Client,  
Nous vous félicitons pour l'acquisition de votre nouvelle Faema.  
Avec cet achat vous avez choisi une machine à café moderne, construite selon les principes les plus avancés de la technique d'aujourd'hui, une machine qui vous offre une parfaite synthèse d'efficacité et de fonctionnalité et qui met à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour obtenir un bon travail.  
Le conseil que nous vous donnons de consacrer un peu de votre temps à la lecture de cette brochure vient du désir que nous avons de vous aider à atteindre une bonne connaissance de votre nouvelle machine.  
Nous sommes certains que vous serez du même avis.  
Avec nos meilleurs souhaits de bon travail.

GRUPPO CIMBALIS.p.A.

**D**

Sehr geehrter Kunde,  
Wir gratulieren Ihnen zur Ihrer neuen Faema und heissen sie in unserem Kundenkreis willkommen. Mit diesem Gerät haben Sie eine Maschine ausgewählt, die nach den letzten technischen Entwicklungen auf diesem Sektor gebaut wurde: eine Maschine die mehr als die perfekte Synthese zwischen Leistungsfähigkeit und Funktionalität anbietet: nämlich die Gewissheit, ein betriebsicheres, seinen Aufgaben gewachsenes Gerät zu besitzen.  
Wir empfehlen Ihnen dieses Handbuch zum Studium, wissend, dass Sie damit Ihre Kenntnisse über Ihre neue Maschine vertiefen können.  
Wir verbleiben mit unseren besten Wünschen für ein gutes Arbeiten mit Ihrem neuen Gerät.

GRUPPO CIMBALIS.p.A.

**E**

Estimado Cliente,  
nos felicitamos con Usted para su nueva Faema.  
Con esta compra Usted ha escogido una máquina para café a la vanguardia, construida según los principios mas adelantados de la técnica moderna; una máquina que no sólo le ofrece una perfecta eficiencia y funcionalidad, mas también le da todo lo que Usted necesita para alcanzar la garantía de un buen trabajo.  
Le aconsejamos de poner un poco de su atención en la lectura de este manual, consejo que nos viene del deseo de ayudarle a lograr un buen conocimiento de su nueva máquina.  
Estamos seguros que Usted tiene la misma opinión.  
Con un deseo particular de buen trabajo.


GRUPPO CIMBALIS.p.A.

**P**

Exm<sup>a</sup>. Senhora, Exm<sup>o</sup>. Senhor,  
Felicitamo-nos e a si pela sua nova máquina para café.  
Com deste acquisição escolheu uma máquina para café de vanguarda, construída segundo os mais avançados princípios da técnica moderna, uma máquina que está não somente em condições de lhe oferecer uma síntese perfeita de eficiência e funcionalidade, mas põe à sua disposição todos os instrumentos para dar-lhe a "segurança de trabalhar melhor".  
O conselho de dedicar um pouco de tempo à leitura deste livreto de uso e manutenção nasce do desejo de o ajudar a tomar familiaridade com a sua nova máquina; desejo que estamos certos partilhará plenamente.  
Desejamos-lhe bom trabalho.

GRUPPO CIMBALIS.p.A.

**SMART / A R**



**I** Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente manuale, prima di utilizzare o manipolare in qualsiasi modo la macchina, in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'uso della stessa.

La macchina per caffè è prevista unicamente per la preparazione di caffè espresso e bevande calde mediante acqua calda o vapore e per il preriscaldamento delle tazzine. Ogni utilizzazione diversa da quella sopra descritta è impropria e può essere fonte di pericolo per persone e macchina.

Il produttore non assume responsabilità alcuna in caso di danni risultanti da un uso improprio della macchina per caffè.

**F** Lire attentivement les informations contenues dans ce manuel avant que vous n'utilisiez et que vous ne manipuliez la machine à café de manière erronée. En effet, ces informations vous fourniront d'importantes indications concernant la sécurité d'utilisation de votre machine à café. La machine à café n'est apte qu'à la préparation de cafés espresso et de boissons chaudes, en n'utilisant que de l'eau chaude ou de la vapeur , ou encore, pour chauffer vos tasses. Toute opération différente de celles qui sont indiquées ci-dessus ne peut être effectuée car elle pourrait être la source de dangers pour les personnes et pour la machine même. Le producteur ne s'assume aucune responsabilité dans le cas de dommages provenant d'une utilisation incorrecte de la machine à café.

**E** Leer cuidadosamente las advertencias contenidas en el presente manual antes de utilizar o manejar de cualquier forma la máquina, ya que proporcionan importantes indicaciones sobre la seguridad de manejo de la misma. La máquina para café sólo está prevista para la preparación de café expreso y bebidas calientes mediante agua caliente o por vapor, así como para el calentamiento de las tacitas. Cualquier utilización diferente de la anteriormente descrita es impropia y puede ser fuente de peligro para las personas y la máquina.

El fabricante no se asume ninguna responsabilidad en el caso de daños causados por un empleo impropio de la máquina para café.

**GB** Read the instructions in this manual carefully before using or handling the machine in any way. The instructions provide important information regarding the safety precautions to be followed.

The coffee machine is to be used solely for preparing espresso coffee and hot drinks made with hot water or steam and for heating cups.

Improper use of the machine for operations other than the above can constitute a safety risk to persons and to the equipment.

The producer disclaims all liability in case of damage due to improper use of the coffee machine.

**D** Bevor Sie die Maschine einschalten oder gebrauchen, sollten Sie die vorliegende Bedienungsanleitung genau durchlesen, da sie wichtige Angaben zum sicheren Einsatz der Maschine enthält.

Die Maschine darf ausschließlich zur Zubereitung von Espressokaffee und von mit heißem Wasser und Dampf zubereiteten Getränken sowie zum Vorwärmen von Kaffeetassen eingesetzt werden.

Alle anderen Arten des Einsatzes gelten als unsachgemäß und beinhalten die Gefahr der Verletzung oder der Beschädigung der Maschine.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die auf einen unsachgemäßen Einsatz der Kaffeemaschine zurückzuführen wären.

**P** Ler atentamente as advertências contidas no presentemanual, antes de utilizar a máquina ou de a manusear, visto fornecerem indicações importantes relativas à segurança de utilização da mesma.

A máquina de café destina-se unicamente à preparação de café expresso e bebidas quentes com água quente ou vapor e para o aquecimento prévio das chávenas.

Qualquer utilização diferente das acima descritas é imprópria, podendo tornar-se fonte de perigo para as pessoas e a máquina.


O construtor não assume nenhuma responsabilidade perante danos decorrentes de um uso impróprio da máquina de café.

## Indice - Index - Index - Inhaltsverzeichnis - Indice - Indice

Pag. - Page  
Page - Seite  
Pag.

<b>Descrizione - Description - Description</b>	<b>4</b>
<b>Beschreibung - Descripción - Descição</b>	
<b>Installazione - Installation - Installation</b>	<b>6</b>
<b>Installation - Instalación - Instalação</b>	
<b>Messa fuori servizio definitiva - Dismantling the machine</b>	
<b>Mise hors service definitive - Endgültige Ausserbetriebstellung Interrupción</b>	<b>24</b>
<b>definitiva del servicio - Colocação fora de serviço definitiva</b>	
<b>I Uso - Dichiarazione di Conformità CE</b>	<b>27</b>
<b>GB Use - EC Declaration of Conformity</b>	<b>35</b>
<b>F Usage - Certificat de Conformité CE</b>	<b>43</b>
<b>D Gebrauch - EG - Konformitätserklärung</b>	<b>51</b>
<b>E Uso - Declaraciòn de Conformidad CE</b>	<b>59</b>
<b>P Uso - Declaração de Conformidade CE</b>	<b>67</b>
<b>Smontaggio - Disassembly - Demontage</b>	<b>75</b>
<b>Abmontierung - Desmontaje - Desmontagem</b>	
<b>Regolazioni - Setting - Reglages</b>	<b>75</b>
<b>Einstellungen - Regolaciones - Regolações</b>	
<b>Scheda unificata - Unified board</b>	
<b>Carte unifiée - Karte vereint</b>	<b>77</b>
<b>Tarjeta unificada - Ficha unificada</b>	
<b>Schema elettrico - Wiring diagram - Schema électrique</b>	<b>78</b>
<b>Schaltplan - Esquema electrico - Esquema eléctrico</b>	
<b>Circuito idraulico - Hydraulic circuit - Circuit hydraulique</b>	<b>80</b>
<b>Hydraulikplan - Circuito hidráulico - Circuito hidráulico</b>	
<b>Service Line</b>	<b>84</b>

## SMART / A R



## Legenda - Legend - Legende - Legende - Leyenda - Legenda

I	LEGENDA	GB	LEGEND	F	LEGENDE
1	Interruttore generale	1	Main ON/OFF switch	1	Interrupteur général.
2	Pulsantiera	2	Pushbutton Panel	2	Clavier
3	Pulsante accensione piezoelettrica (*)	3	Piezoelectric lighter push-button (*)	3	Interrupteur d'allumage de la plaque électrique (*).
4	Manopola rubinetto gas (*)	4	Gas tap knob (*)	4	Poignée du robinet à gaz (*).
6	Lancia vapore orientabile	6	Swivel steam jet pipe	6	Tuyau (lance) orientable de la vapeur.
7	Leva regolazione vapore	7	Steam adjustment knob	7	Poignée de réglage de la vapeur.
8	Lancia acqua calda	8	Hot water dispensing pipe	8	Tuyau (lance) d'eau chaude.
9	Leva erogazione acqua calda	9	Hot water dispensing knob	9	Poignée de débit de l'eau chaude.
10	Portafiltro	10	Filter holder	10	Porte-filtres.
11	Piano scaldatazzze (*)	11	Cups-warmer (*)	11	Chauffe-tasses (*)
12	Interruttore scaldatazzze (*)	12	Cup heating switch (*)	12	Touche plateau chauffant (*).
14	Manometro caldaia / pompa	14	Boiler / pump pressure gauge	14	Manomètre de la chaudière / pompe.
15	Bacinella	15	Pan	15	Cuvette.
16	Pulsante erogazione 1 caffè corto	16	Dispensing push button - 1 short coffee	16	Touche débit 1 café court
17	Pulsante erogazione 2 caffè corti	17	Dispensing push button - 2 short coffees	17	Touche débit 2 café court
18	Pulsante STOP/Prog	18	STOP/Prog - push button	18	Touche STOP/Prog
19	Pulsante erogazione 1 caffè lungo	19	Dispensing push button - 1 long coffee	19	Touche débit 1 café long
20	Pulsante erogazione 2 caffè lunghi	20	Dispensing push button - 2 long coffees	20	Touche débit 2 café long
21	Pulsante erogazione continua	21	Continual dispensing - push button	21	Touche distribution continue
22	Leva cappuccinatore (*)	22	Cappuccino maker lever (*)	22	Levier Cappuccinomatic (*)
23	Cappuccinatore (*)	23	Cappuccino maker (*)	23	Cappuccinomatic (*)
I componenti - (*) - sono applicati solo in alcune configurazioni di prodotti.					
Items marked - (*) - are fitted in some product configurations only.					
Les détails - (*) - ne sont appliqués qu'à certaines configurations de produits.					

D	LEGENDE	E	LEYENDA	P	LEGENDA
1	Hauptschalter	1	Interruptor general	1	Interruptor geral
2	Druckknopftafeln	2	Botoneras	2	Quadro de botões
3	Taste piezolelektrische Zündung (*)	3	Botón encendido piezoeléctrico (*)	3	Botão de acendimento piezoeléctrico (*)
4	Gasregler (*)	4	Mando válvula gas (*)	4	Manípulo torneira gás (*)
6	Dampfrohr (beweglich)	6	Tubo (lanza) vapor orientable	6	Tubo vapor orientável
7	Dampfhahn	7	Mando regulación vapor	7	Manípulo regulação do vapor
8	Teewasserrohr (beweglich)	8	Tubo (lanza) agua caliente	8	Tubo água quente
9	Teewasserhahn	9	Mando erogación agua caliente	9	Manípulo distribuição água quente
10	Filterhalter	10	Portafiltro	10	Porta-filtro
11	Tassenerwärmer (*)	11	Calientatazas (*)	11	Grelha para esquentar chávenas (*)
12	Einschalter Tassenwärmplatte (*)	12	Botón caliente-tazas (*)	12	Interruptor para aquecer as chávenas (*)
14	Manometer Kessel / Pumpe	14	Manómetro caldera / bomba	14	Manómetro caldeira / bomba
15	Wanne	15	Bandeja	15	Bandeja
16	Taste Abgabe 1 Espressokaffee	16	Botón erogación 1 café fuerte	16	Botão distribuição 1 café forte
17	Taste Abgabe 2 Espressokaffees	17	Botón erogación 2 cafés fuertes	17	Botão distribuição 2 cafés fortes
18	Taste STOP/Prog	18	Botón STOP/Prog	18	Botão STOP/Prog
19	Taste Abgabe 1 normaler Kaffee	19	Botón erogación 1 café suave	19	Botão distribuição 1 café ligeiro
20	Taste Abgabe 2 normaler Kaffees	20	Botón erogación 2 cafés suaves	20	Botão distribuição 2 cafés ligeiros
21	Taste kontinuierliche Ausgabe	21	Botón erogación continúa	21	Botão distribuição contínua
22	Hebel Cappuccinomaschine (*)	22	Hebel Cappuccinomaschine (*)	22	Alavanca preparador de garoto (cappuccino) (*)
23	Cappuccinomaschine (*)	23	Cappuccinomaschine (*)	23	Preparador de garoto (cappuccino) (*)
Die mit - (*) - gekennzeichneten Komponenten sind nur in bestimmten Modellen installiert.					
Los detallos - (*) - se pueden aplicar sólo en algunas configuraciones del producto.					
Os detalhes - (*) - são aplicados só em algumas configurações de produtos.					

## Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

I



### ATTENZIONE

L'installazione, lo smontaggio e le regolazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale tecnico qualificato.

GB



### ATTENTION

Installation, disassembly and setting should be carried out by qualified technical personnel only.

F



### ATTENTION

L'installation, le démontage et les réglages doivent être faits uniquement par le personnel technique qualifié et autorisé.

D



### ACHTUNG!

Die Installation, die Demontage und die Einstellung des Gerätes darf nur durch entsprechend qualifizierte Fachkräfte vorgenommen werden.

E



### ATENCIÓN

Las operaciones de instalación, desmontaje y regulación tienen que ser realizadas por personal técnico capacitado.

P



### ATENÇÃO

A instalação, a desmontagem e as regulações terão de ser executadas exclusivamente por pessoal técnico qualificado.

## Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

I



### INDICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione. Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica e idrica.
- La macchina per caffè deve essere appoggiata su una superficie piana e stabile, ad una distanza minima di 20 mm dalle pareti e dalla superficie d'appoggio. Inoltre deve essere installata tenendo conto che la superficie d'appoggio più alta (scaldazzate) sia ad un'altezza non inferiore a 1,5 metri. La temperatura ambiente deve essere compresa tra 0 e 32°C.
- Deve avere i collegamenti di alimentazione (energia elettrica ed acqua) e lo scarico dell'acqua dotato di sifone nelle immediate vicinanze; inoltre occorre prevedere una superficie di appoggio per gli accessori.
- All'installazione occorre prevedere un interruttore onnipolare con distanza di apertura dei contatti uguale o superiore a 3 mm e una protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA.
- La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza elettrica. È necessario verificare questo fondamentale requisito di sicurezza e, in caso di dubbio, richiedere un controllo accurato dell'impianto da parte di personale professionalmente qualificato. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.
- In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolungh. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori semplici o multipli e prolungh conformi alle vigenti norme di sicurezza, facendo però attenzione a non superare il limite di portata in valore di corrente, marcato sull'adattatore semplice e sulle prolungh, e quello di massima potenza marcato sull'adattatore multiplo.
- Per evitare surriscaldamenti pericolosi, si raccomanda di svolgere per tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione.
- Per salvaguardare le caratteristiche di funzionalità e di sicurezza, si raccomanda di non lasciare la macchina per caffè esposta ad agenti atmosferici (pioggia, sole, gelo).
- Non installare in locali (cucine) in cui sia prevista la pulizia mediante getti d'acqua. In ogni caso, evitare di pulire l'apparecchio con getti d'acqua.
- Non ostruire le aperture o fessure di ventilazione o di smaltimento calore.
- In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, lo stesso deve essere sostituito solo dall'assistenza tecnica autorizzata.
- Se la macchina viene immagazzinata in locali in cui la temperatura può scendere sotto il punto di congelamento, vuotare in ogni caso la caldaia e le tubazioni di circolazione acqua.

GB



### NOTICE FOR THE SERVICEMAN

- Carefully read the instruction herein, which contain important information for safe installation, use and maintenance. Keep this booklet on hand for further reference.
- This appliance shall only be used for its specific purpose. The manufacturers shall not be liable for damages due to improper, wrong or unreasonable use.
- Unpack and check machine for soundness. Do not leave packaging components ( plastic bags, expanded polystyrene, nails, etc.) within children's reach, as they represent potential hazards.
- Prior to plugging in, check that nameplate data correspond with those of the electric and water mains.
- The coffee machine should be placed on a stable flat surface with the bodywork at a minimum distance of 20 mm from the supporting surface and the walls. Furthermore, it must be installed taking into account that the highest shelf (cup warmer) must sit at a height that is at least 1.5 meters.  
Room temperature must range between 0 and 32°C (32÷89.6°F).
- The (electricity and water) supply connections and a water outlet fitted with a siphon should be close to the machine. A support surface should also be available for accessories.
- Install an omnipolar switch with minimum 3 mm. gap between contacts and 30 mA dispersion-current protection.
- This appliance is electrically safe only when properly earthed as set forth in the current electric safety specifications. Check for compliance and, when in doubt, have the wiring thoroughly inspected by skilled personnel. The manufacturers shall not be liable for any damage caused by faulty earthing.
- Using adapters, multiple plugs and cable extensions is not recommended. Should they be indispensable, use simple or multiple adapters and extensions that comply with the current safety regulations, take care not to exceed the limit current load shown on simple adapters and extensions, and the limit power load shown on multiple adapters.
- To prevent dangerous overheating, uncoil the power cable to its full length.
- To ensure correct operation and safety, the coffee machine should not be exposed to outdoor weather conditions (rain, sun, ice).
- Do not install in rooms (kitchens) cleaned using water jets. At any rate, avoid cleaning the machine with water jets.
- Do not plug or clog the ventilation and heat-exhausting louvres.
- If the machine's electrical cord is damaged, it should be replaced. This should only be done by an authorized service technician.
- If the machine is stored on premises where the temperature may drop below freezing point, always empty the boiler and the water circulation pipes

## Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

F



### INDICATIONS POUR L'INSTALLATION

1. Lire attentivement les avertissements contenus dans le présent livret du fait qu'ils fournissent d'importantes indications concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien. Conserver ce livret avec soin pour toute consultation ultérieure.
2. Cet appareil devra être employé seulement par l'usage par lequel a été expressivement construit. Le constructeur ne peut être tenu pour responsable des dommages éventuels provoqués par usage impropre, erronées ou non corrigés.
3. Après avoir retiré l'emballage, s'assurer de l'intégrité de l'appareil. Les éléments de l'emballage (sachets de plastique, polystyrène expansé, clous, etc.) ne doivent pas être laissées à la portée des enfants dans la mesure où ils constituent des sources de danger potentielles.
4. Avant de brancher, l'appareil s'assurer que les données de la plaque correspondent à celles du réseau de distribution électrique et hydrique.
5. La machine pour café doit être placée sur une surface plate et stable, à une distance minimum de 20 mm des cloisons et de la surface d'appui. En outre, elle doit être installée en tenant compte du fait que la surface d'appui la plus élevée (chauffe-tasses) se trouve bien à une hauteur qui n'excède pas 1,5 m. La température ambiante doit être comprise entre 0 et 32°C.
6. Elle doit avoir les connexions d'alimentation (énergie électrique et eau) ainsi que le déchargeement de l'eau, doté de siphon à un endroit très proche; en outre, vous devrez prévoir un plan d'appui pour les accessoires de la machine.
7. Lors de l'installation, il convient de prévoir un interrupteur omnipolaire avec un écartement des contacts supérieur ou égal à 3 mm et protection contre la dispersion de courant ayant une valeur égale à 30 mA.
8. La sécurité électrique de cet appareil est assurée seulement lorsqu'il est correctement raccordé à une installation de mise à terre efficace, comme prévu par les normes de sécurité électrique en vigueur. Il est nécessaire de vérifier cette condition fondamentale de sécurité et, en cas de doute, de demander un contrôle complet de l'installation par du personnel professionnellement qualifié. Le constructeur ne peut être tenu pour responsable des dommages éventuels provoqués par la non mise à terre de l'installation.
9. En général, il est déconseillé d'utiliser des adaptateurs, prises multiples et/ou des rallonges. S'avérerait au cas où leur utilisation indispensable, il est nécessaire d'utiliser seulement des adaptateurs simples ou multiples et des rallonges conformes aux normes de sécurité en vigueur, en prêtant cependant attention à ne pas dépasser la limite de débit maximum en valeur de courant, indiquée sur l'adaptateur simple et sur les rallonges, ou celle de puissance maximum figurant sur l'adaptateur multiple.
10. Afin d'éviter des surchauffes dangereuses, on recommande de dérouler le câble d'alimentation sur toute sa longueur.
11. Pour sauvegarder les caractéristiques de bon fonctionnement et de sécurité de votre machine à café, il est recommandé de ne pas l'exposer à des agents atmosphériques tels que la pluie, le soleil, le gel, etc...
12. Ne pas installer votre machine à café dans des pièces (sur une cuisinière par exemple) où l'on prévoit un nettoyage par jets d'eau. De toute façon, éviter de nettoyer l'appareil par jets d'eau.
13. Ne pas obstruer les ouvertures ou fentes de ventilation et d'évacuation de la chaleur.
14. Si le câble d'alimentation est endommagé, s'adresser uniquement à un centre d'assistance technique autorisé pour le substituer.
15. Si l'appareil devait être mis dans des pièces où la température pourrait descendre sous un degré de congélation, vider de toute manière la chaudière ainsi que les conduites de circulation de l'eau.

D



### ANGABEN ZUR INSTALLATION

1. Die im vorliegenden Anleitungsheft enthaltenen Anweisungen sind aufmerksam zu lesen, da sie wichtige Hinweise zur Installation, Bedienungs- und Wartungssicherheit liefern. Dieses Anleitungsheft ist zum späteren Nachschlagen sorgfältig aufzubewahren.
2. Dieses Gerät darf ausschließlich nur für den vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden. Der Hersteller kann nicht für eventuelle eintretende Schäden herangezogen werden, die auf unsachgemäßen, fehlerhaften oder fahrlässigen Gebrauch zurückzuführen sind.
3. Nach Entfernung des Verpackungsmaterials ist das Gerät auf Unversehrtheit zu überprüfen. Das Verpackungsmaterial (Kunststoffbeutel, Styropor, Nägel usw.) kann für Kinder gefährlich sein - halten Sie es von ihnen fern.
4. Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, daß die Angaben auf dem Typenschild den Lieferwerten des Strom- und des Wassernetzes entsprechen.
5. Stellen Sie die Kaffeemaschine auf eine stabile und ebene Fläche, in einem Abstand von mindestens 20 mm zu den Wänden und zur Aufstellfläche. Die Maschine muß so installiert werden, daß die Bodenhöhe der höchsten Auflagefläche (Tassenvorwärmer) wenigstens 1,5 m beträgt. Die Umgebungstemperatur muß im Bereich 0 bis 32°C liegen.
6. Vergewissern Sie sich, dass in unmittelbarer Nähe der Aufstellungsfläche die verschiedenen Anschlüsse zur Versorgung der Maschine (Strom und Wasser) sowie ein Ablauf mit Syphon vorhanden sind und dass eine weitere Fläche zur Ablage der Zubehörteile vorhanden ist.
7. Bei der Installation des Geräts ist ein allpoliger Schalter mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm. vorzusehen und fehlerstromschutz für 30 mA.
8. Die elektrische Betriebssicherheit dieses Geräts ist nur gewährleistet, wenn es sachgerecht mit einer wirksamen Erdschlußanlage verbunden ist, wie von den einschlägigen Bestimmungen zur Sicherheit von Elektroanlagen vorgesehen. Es muß garantiert sein, daß diese grundlegende Sicherheitsanforderung erfüllt wird; lassen Sie im Zweifelsfall eine sorgfältige Kontrolle der Elektroanlage durch qualifiziertes Fachpersonal vornehmen. Der Hersteller kann nicht für eventuelle Schäden herangezogen werden, die auf mangelnde Erdung der Elektroanlage zurückzuführen sind.
9. Vom Gebrauch von Stecker-Adapttern, Mehrfachsteckern und/oder Verlängerungskabeln wird allgemein abgeraten. Sollte Ihre Verwendung unerlässlich sein, dürfen ausschließlich Ein- bzw. Mehrfach-Adapter und Verlängerungskabel benutzt werden, die den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen entsprechen; man muß jedoch sicherstellen, daß bei Einfach-Adaptoren und Verlängerungskabeln der darauf markierte Stromabgabe-Grenzwert nicht überschritten wird bzw. der markierte Leistungs-Höchstwert bei Mehrfach-Adaptoren.
10. Um gefährliche Überhitzungen zu verhindern, empfiehlt es sich, das Speisungskabel in seiner ganzen Länge abzuwickeln.
11. Um eine einwandfreie Funktion und den sicheren Betrieb der Maschine zu gewährleisten, darf die Kaffeemaschine keinen kritischen Umgebungsbedingungen (Regen, starke Sonneneinstrahlung, Frost) ausgesetzt werden.
12. Stellen Sie die Maschine nicht in Räumen auf (z. B. Küche), in denen eine Reinigung mittels Wasserstrahl vorgesehen ist. In jedem Fall darf die Maschine nicht mittels Wasserstrahlen gereinigt werden.
13. Die Öffnungen oder Schlitze zur Belüftung bzw. zur Wärmeableitung sind frei zu halten.
14. Wenn das Netzkabel beschädigt wird, darf es nur durch einen autorisierten Kundendiensttechniker ersetzt werden.
15. Sollte die Maschine in Räumen gelagert werden, in denen Frostgefahr gegeben ist, so müssen in jedem Falle sowohl der Wassertank als auch die Leitungen des Wasserkreises geleert werden.

## Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

E



### INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN

1. Leer atentamente las advertencias contenidas en el presente manual ya que las mismas suministran importantes indicaciones con respecto a la seguridad de instalación, de uso y de manutención. Conservar con cuidado este manual para cualquier ulterior consulta.
2. Este aparato deberá ser destinado solo para el uso por el cual ha sido expresamente concebido. El fabricante no puede ser considerado responsable de los eventuales daños derivados por usos improprios, erróneos o irracionales.
3. Despues de haber quitado el embalaje, controlar la integridad del aparato. Los elementos del embalaje (bolsitas de plástico, poliestirol expandido, clavos, etc.) no deben ser dejados al alcance de los niños ya que constituyen potenciales fuentes de peligro.
4. Antes de conectar el aparato, controlar que los datos de la placa correspondan a los de la red de distribución eléctrica e hidrica.
5. La máquina para café se tiene que apoyar sobre una superficie plana y estable, a una distancia mínima de 20 mm de las paredes y de la superficie de apoyo. Además se tiene que instalar teniendo en cuenta que la superficie de apoyo más alta (calienta-tazas) esté a una altura no inferior a 1,5 metros.  
La temperatura ambiente tiene que estar incluida entre 0 y 32°C.
6. Tiene que tener las conexiones de alimentación (energía eléctrica y agua) y el desagüe del agua equipado con un sifón cerca, además hay que prever una superficie de apoyo para los accesorios.
7. En el momento de la instalación es necesario prever un interruptor omnipolar con distancia de abertura de los contactos igual o superior a 3 mm e una protección contra corriente de dispersión con valor de 30 mA.
8. La seguridad eléctrica de este aparato está asegurada solamente cuando el mismo se halla correctamente conectado con una eficaz instalación de puesta a tierra, según lo previsto por las normas de seguridad eléctrica en vigor. Es necesario controlar este fundamental requisito de seguridad y, en caso de duda, requerir un cuidadoso control de la instalación por parte de personal profesionalmente cualificado. El fabricante no puede ser considerado responsable de los eventuales daños causados por la falta de puesta a tierra de la instalación.
9. En general no es aconsejable el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o extensiones. En el caso de que el uso de los mismos fuera indispensable, es necesario utilizar solamente adaptadores simples o múltiples y extensiones conformes a las normas de seguridad en vigor, prestando atención a no superar el límite de alcance en valor de corriente, marcado en el adaptador simple o en las extensiones, o el de máxima potencia marcado en el adaptador múltiple.
10. Para evitar peligrosos recalentamientos, se recomienda desenvolver en toda su longitud el cable de alimentación.
11. Para salvaguardar las características de funcionalidad y de seguridad, se aconseja no dejar la máquina de café expuesta a la acción de los agentes atmosféricos (lluvia, sol, hielo).
12. No instalar en locales (cocinas) en los que se prevea la limpieza mediante chorros de agua. En cualquier caso, evitar la limpieza del aparato con chorros de agua.
13. No obstruir las aberturas u orificios de ventilación o de dispersión de calor.
14. En caso de que el cable de alimentación resulte dañado, el mismo debe ser substituido sólo por la asistencia técnica autorizada.
15. Si la máquina se almacena en locales en los que la temperatura puede descender por debajo del punto de congelación, vaciar en cualquier caso la caldera y los tubos de circulación del agua.

P




### INDICAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

1. Ler atentamente todas as advertências contidas na presente publicação as quais fornecem indicações importantes relativas à segurança da instalação, uso e manutenção. Conservar devidamente esta publicação para futuras consultas.
2. Este aparelho deverá ser usado apenas para a finalidade para a qual foi especificamente concebido. O construtor não pode ser considerado responsável por eventuais danos derivados de usos impróprios, errados ou iracionais.
3. Depois de se ter retirado a embalagem, controlar que o aparelho se encontre em perfeitas condições. Os vários componentes da embalagem (sacos de plástico, esferovit, agrafes, etc.) devem ser mantidos fora do alcance das crianças dado que se podem demonstrar muito perigosos
4. Antes de conectar el aparato, controlar que los datos de la placa correspondan a los de la red de distribución eléctrica e hidrica.
5. A máquina de café deve ser apoiada sobre uma superfície plana e estável e a uma distância de 20 mm das paredes e da superfície de apoio. Além disso, tem de ser instalada, considerando que a superfície de apoio mais alta (aquecedor de chávenas) se encontra a uma altura não inferior a 1,5 metros.  
A temperatura ambiente tem de ser entre os 0 e os 32°C.
6. As ligações de alimentação (energia eléctrica e água) e a descarga da água dotada de sifão deverão ficar muito próximas; é necessário ainda prever uma superfície de apoio para os acessórios.
7. É necessário montar na instalação um interruptor omnipolar com uma distância entre os contactos igual ou superior a 3 mm, uma protecção da corrente de dispersão com valor igual a 30 mA.
8. A segurança eléctrica deste aparelho é garantida apenas quando o mesmo se encontra devidamente ligado a uma eficaz instalação de terra, tal como previsto pelas vigentes normas de segurança. É necessário verificar esta importante norma de segurança e, no caso de dúvida, solicitar um controle da instalação por parte de pessoal técnico profissionalmente qualificado. O fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais danos causados pela falta de ligação á terra da instalação.
9. Em geral é desaconselhável o emprego de adaptadores, tomadas múltiplas e extensões. No caso em que o seu uso fosse indispensável é necessário usar apenas adaptadores simples ou múltiplos e extensões conformes às vigentes normas de segurança, prestando no entanto atenção a não ultrapassar o limite máximo de capacidade do valor da corrente, marcado sobre o adaptador simples ou sobre as extensões e aquele de potência máxima marcado sobre o adaptador múltiplo.
10. A fim de evitar sobreaquecimentos perigosos, recomenda-se utilizar o cabo eléctrico de alimentação completamente desenrolado.
11. Para proteger as características de funcionalidade e de segurança, recomenda-se não deixar a máquina de café exposta aos agentes atmosféricos (chuva, sol, gelo).
12. Não instalar em locais (cozinha) em que a limpeza seja realizada mediante jactos de água. Seja como for, evitar limpar o aparelho com jactos de água.
13. Não obstruir a aberturas ou canais de ventilação e de dispersão do calor.
14. No caso de desarranjo do cabo de alimentação, o mesmo deve ser substituído apenas pela assistência técnica autorizada.
15. Se a máquina for armazenada em locais em que a temperatura possa baixar para além do ponto de congelação, esvaziar a caldeira e os tubos de circulação da água.

## Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

Dati tecnici **Vedere la targa dati della macchina**  
 Technical data **See the machine's nameplate**  
 Données techniques **Voir la plaque signalétique de la machine**  
 Technische Daten **Siehe Datenschild der Maschine**  
 Datos técnicos **Ver la placa con los datos de la máquina**  
 Datos técnicos **Ver a placa das características da máquina**

RUMOROSITÀ'	L'apparecchio non supera i 70 dB
NOISE	The equipment does not exceed 70dB
BRUIT	L'appareil ne dépasse pas 70 dB
GERÄUSCH	Das Gerät überschreitet 70 dB nicht
RUIDOSIDAD	El aparato no supera los 70 dB
RUIDO	O aparelho não ultrapassa os 70 dB



**INTERRUTTORE:** Onnipolare con distanza di apertura contatti 3 mm  
 Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA

**SWITCH:** Omnipolar switch with 3 mm contact opening 30 mA dispersion-current protection

**INTERRUPTEUR:** Omnipolaire, avec distance d'ouverture des contacts égale à 3 mm  
 Protection contre la dispersion de courant ayant une valeur égale à 30 mA

**SCHALTER:** Allpoliger Schalter mit Kontaktöffnungsweite von 3 mm  
 Fehlerstromschutz für 30 mA


**INTERRUPTOR:** Omnipolar con distancia de apertura contactos 3 mm  
 Protección contra corriente de dispersion con valor de 30 mA

**INTERRUPTOR:** Omnipolar com uma distância de abertura dos contatos de 3 mm  
 Protecção da corrente de dispersão com valor igual a 30 mA

**MESSA A TERRA: OBBLIGATORIA**  
**GROUNDING: COMPULSORY**  
**MISE A TERRE: OBLIGATOIRE**  
**ERDUNG: VORGESCHRIEBEN**  
**PUESTA A TIERRA: OBLIGATORIA**  
**INSTALAÇÃO DE TERRA: OBRIGATÓRIA**

**SCARICO A PAVIMENTO**  
**DRAIN**  
**VIDANGE DU LOCAL**  
**BODENABFLUSS**  
**DESCARGA**  
**DESCARGA**

- IMPIANTO CLIENTE
- CONNECTIONS WHICH MUST BE PREPARED BY THE CUSTOMER
- BRANCHEMENTS, QUI DOIVENT ÊTRE PRÉPARÉS PAR LE CLIENT
- VOM KUNDEN ZU ERSTELLENDE ANSCHLÜSSE
- CONEXIONES, QUE DEBEN SER PREPARADAS POR EL CLIENTE
- CONEXÕES QUE DEVEM SER PREPARADAS PELO CLIENTE



**Rubinetto alimentazione acqua**

**Water feeding tap**

**Robinet alimentation eau**

**Wasserversorgungshahn**

**Torneira alimentação água**

**Torneira alimentação água**

PRESSIONE MAX. RETE

WATER MAINS MAX. PRESSURE

PRESSION MAX. EAU DE VILLE

MAX. DRUCK DER  
WASSERLEITUNG

PRESION MAX. RED

PRESSÃO MAX. REDE

6 bar

(per pressioni più alte installare un riduttore di pressione)

(for pressure beyond this value, install a pressure reducer)

(pour pression plus haute installer un détendeur)

(bei höheren Druckwerten Druckreduzierer erforderlich)

(para presiones más altas instalar un reductor de presión)

(para pressões mais elevadas instalar um redutor de pressão)

## Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

### I COLLEGAMENTI IDRAULICI

Posizionare l'apparecchio in perfetto piano orizzontale agendo sui piedini, indi fissarli.

Eseguire i collegamenti idraulici come indicato in figura 1, rispettando le vigenti norme di sicurezza idraulica del paese di installazione.

Ricordarsi di interporre nelle giunzioni tra tubi e raccordi le relative guarnizioni.

Se la durezza dell'acqua è superiore ai 8°F, si consiglia l'installazione di un appropriato addolcitore ed eventualmente di una valvola di non ritorno a monte dello stesso; per la scelta attenersi alle norme locali vigenti in materia di igiene. Nel caso si dovesse alimentare la macchina con acqua di durezza superiore agli 8°F, per il buon funzionamento della stessa, occorre applicare un piano di manutenzione specifico. La quantità di cloro contenuta nell'acqua non deve superare i 100 mg/l; in caso contrario provvedere all'installazione di appropriati dispositivi.

N.B.: nel caso la pressione di rete possa salire oltre 6 bar, prima dell'addolcitore installare un riduttore di pressione tarato a 2÷3 bar.

**Tubo di scarico:** mettere un'estremità del tubo di scarico in un pozzetto dotato di sifone per l'ispezione e la pulizia.

**IMPORTANTE:** il tubo di scarico, nelle curve, NON deve avere un andamento come indicato in figura 2; in tal caso operare come indicato in figura 3.




Fig. 1





Fig. 3

### GB HYDRAULIC CONNECTION

Place the machine on a perfectly levelled surface, adjusting and then fixing the feet in place.

Make the hydraulic connections as per Figure 1, in conformity to the hidraulics safety laws in force in the country of installation.

Remember to put the relevant washer in the junctions between the tubes and the connectors.

If water hardness is higher than 8° F, it is advised to install a water softener and, possibly, a non return valve before it. For the choice, please comply with local hygiene laws.

If the machine is fed with water with a hardness of over 8° F, a specific maintenance plan must be implemented to ensure correct functioning of the machine.

The amount of chlorine in the water must not exceed 100 mg/l; otherwisw, install the appropriate devices.

N.B.: if the main pressure could rise above 6 bar, install a pressure reducer calibrated at 2÷3 bar before the softener.

**Drain tube:** place one end of the drain tube into a tank with a siphon for inspection and cleaning.

**IMPORTANT:** The disposal tube must NOT bend as in Figure 2. See Figure 3 for correct positioning.

## Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

### F CONNECTION HYDRAULIQUE

Positionner l'appareil parfaitement horizontal en agissant sur les pieds.

Faire les connections hydrauliques comme indiqué dans la fig. 1, respectant les normes en vigueur de sécurité hydraulique du pays d'installation.

Se rappeler d'interposer dans les jonctions entre tuyaux et raccords les joints relatifs.

Si la dureté de l'eau est supérieure à 8°F, il est conseillé d'installer un adoucisseur approprié et éventuellement d'un clapet de non retour en amont de celui-ci; pour faire son choix, se référer aux normes locales en vigueur en matière d'hygiène.

Au cas où l'alimentation de la machine avec une eau de dureté supérieure à 8°F serait nécessaire, pour le bon fonctionnement de cette dernière, appliquer un plan d'entretien spécifique.

La quantité de chlore contenue dans l'eau ne doit pas dépasser 100 mg/l; en cas contraire veiller à l'installation de dispositifs appropriés.

N.B.: dans les cas où la pression de réseau puisse monter à plus de 6 bar installer, avant de l'adoucisseur, un réducteur de pression taré à 2÷3 bar.

**Tube de décharge:** placer une extrémité du tube de décharge dans une fosse dotée de syphon pour l'inspection et le nettoyage.

**IMPORTANT : dans les tournants, le tube de décharge NE DOIT PAS apparaître comme sur la Fig. 2; dans ce cas, procéder comme indiqué sur la Fig. 3.**

### D WASSERANSCHLÜSSE

Die Maschine muß vollkommen waagerecht stehen (zu diesem Zweck sind die entsprechend verstellbaren Füße zu verwenden); dann sind die Füße mit den Sperrmuttern zu sichern.

Die Wasseranschlüsse sind nach Abbildung 1 anzubringen, unter Beachtung der am Aufstellungsort des Gerätes geltenden einschlägigen Bestimmungen zur Betriebssicherheit von hydraulischen Anlagen.

Es ist daran zu erinnern, dass Dichtungen zwischen Rohre und entsprechende Anschlussstücke zu fügen sind.

Bei einer Wasserhärte über 8°F wird geraten, einen Wasserenthärter sowie ggf. vor dem Wasserenthärter ein Rückschlagventil zu installieren. Halten Sie sich bei der Wahl des zu installierenden Systems an die am Aufstellungsort der Maschine in Sachen der Hygiene geltenden Bestimmungen.

Sollte die Maschine mit Wasser mit einer Härte über 8°F versorgt werden müssen, so muß, um die vorschriftsmäßige Funktion der Maschine zu gewährleisten, ein spezifischer Wartungsplan eingehalten werden.

Der Chlorgehalt des Wassers darf 100 mg/l nicht überschreiten; anderenfalls muß ein geeignetes Klärsystem installiert werden.

**ANMERKUNG:** Falls der Netzwasserdruck über 6 bar steigen könnte, ist vor dem Enthärter ein auf 2 bis 3 bar tarierter Druckreduzierer zu installieren.




Fig. 1




Fig. 3

**Ablöschlauch:** Positionieren Sie ein Ende des Schlauchs in einem Ablauf, der mit Syphon zur Inspektion und Reinigung ausgestattet sein muss.

**WICHTIG:** Der Ablöschlauch darf nicht wie in Abb. 2 gezeigt gekrümmkt werden; setzen Sie bei Krümmungen ein entsprechend gebogenes Rohr ein (Abb. 3).

## Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

### E CONEXIONES HIDRAULICAS

Posicionar el aparato en un perfecto plano horizontal, obrando sobre los piés, luego fijarlos.

Efectuar las conexiones hidráulicas según lo indicado en la figura 1, respectando las vigentes normas de seguridad hidráulica del país de instalación.

Acordarse de interponer las relativas ensambladuras en los empalmes que unen los tubos a las conexiones.

Si la dureza del agua es superior a los 8°F, se aconseja la instalación de un adecuado ablandador y eventualmente de una válvula de retención antes del mismo; para la elección hay que tener en cuenta las normas locales vigentes en materia de higiene.

En el caso de que tuviese que alimentar la máquina con agua que tenga una dureza superior a los 8°F, para el buen funcionamiento de la misma, hay que aplicar un programa de mantenimiento específico.

La cantidad de cloro contenida en el agua no tiene que superar los 100 mg/l; en caso contrario, hay que instalar adecuados dispositivos.

N.B.: si la presión de la red hidrica pudiese subir a más de 6 bar, instalar antes del adulcorador un reductor de presión, calibrado a 2÷3 bar.

**Tubo de desagüe:** meter un extremo del tubo de desagüe en un pozo equipado con sifón para la inspección y la limpieza.

**IMPORTANTE:** el tubo de desagüe, en las curvas, NO tiene que tener un recorrido como se indica en la figura 2; en dicho caso, realizar la operación descrita en la figura 3.




Fig. 2





Fig. 3



### P LIGAÇÕES HIDRÁULICAS

Colocar o aparelho em perfeita posição horizontal regulando mediante os pés e depois fixá-los.

Proceder às ligações hidráulicas tal como ilustrado na figura 1, respeitando as normas de segurança hidráulica em vigor no país de instalação.

Não esquecer de interpor nas ligações entre os tubos e os acessórios as respectivas juntas.

Se a dureza da água for superior a 8°F, aconselha-se a instalação de um adoçante apropriado e eventualmente de uma válvula anti-regresso a colocar na parte superior do mesmo; para a escolha respeitar as normas locais em vigor em matéria de higiene.

Caso se tenha de alimentar a máquina com água de dureza superior aos 8°F, para um bom funcionamento da mesma, é necessário aplicar um plano de manutenção específico.

A quantidade de cloro contida na água não pode ultrapassar os 100 mg/l; em caso contrário proceder à instalação de dispositivos específicos.

A quantidade de cloro existente na água não deve superar os 100 mg/l; caso contrário proceder à instalação de dispositivos apropriados.

N.B.: no caso em que a pressão de rede possa subir além de 6 bar, antes do adocedador instalar um redutor de pressão tarado a 2÷3 bar.

**Tubo de descarga:** colocar a extremidade do tubo de descarga num poço dotado de sifão para a inspecção e a limpeza.

**IMPORTANTE:** o tubo de descarga, nas curvas, NÃO deve ter um desvio, conforme indicado na figura 2; neste caso actuar conforme indicado na figura 3.


## Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

### I COLLEGAMENTO ELETTRICO


- Prima del collegamento verificare se l'impianto elettrico predisposto a cura del Cliente rispetta le norme vigenti e se ha la messa a terra regolamentare. Ricordiamo che il Gruppo Cimbali Spa non risponde dei danni provocati da un non corretto collegamento elettrico. Ricordiamo inoltre la responsabilità dell'installatore nel caso di danni.
- Controllare inoltre:
  - il tipo di collegamento indicato sulla etichetta posta sul cavo di alimentazione
  - la tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targa dati posta sul coperchio scatola.

Per ulteriori informazioni consultare gli schemi elettrici specifici.


3NPE AC 380-415V 50/60HZ



3PE AC 200-240V 50/60HZ



1PE 200-240V 50/60HZ



### GB ELECTRIC CONNECTION

- Before making the connection, verify that the electric wiring prepared by the customer follows the current regulations and that it has been earthed according to regulations. Remember that Gruppo Cimbali Spa is not responsible for damages due to incorrect electrical connections and, furthermore, that the installer is responsible in case of damage.
- Besides the above, check:
  - the type of connection indicated on the label found on the power cable.
  - that the voltage corresponds to that indicated on the nameplate data found on the box cover.

For more information, please consult the specific electric diagrams.

### F BRANCHEMENT ELECTRIQUE

- Avant de brancher, vérifier que l'installation électrique prédisposée par le client respecte les normes en vigueur et que la mise à terre soit réglementaire. Rappelons que Gruppo Cimbali Spa ne répond pas des dommages provoqués par un mauvais branchement électrique. Rappelons en outre la responsabilité de l'installateur en cas de dégâts.

#### • Contrôler également:

- le type de branchement indiqué sur l'étiquette apposée sur le câble d'alimentation.
- la tension doit correspondre à celle qui est indiquée sur la plaque de données apposée sur le couvercle de la boîte.

Pour davantage d'informations, consulter le schémas électriques spécifiques.

#### Colore cavi - Wires colour - Couleur cables

T	Grigio (Nero) - Grey (Black) - Gris (Noir)
S	Nero - Black - Noir
R	Marrone - Brown - Brun
N	Azzurro - Blue - Bleu

#### Wires colour for UL machines only

N	White
T	Black
S	Orange
R	Red

## Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

### D STROMANSCHLUSS


- Überprüfen Sie vor der Erstellung des Stromanschlusses, ob die vom Kunden vorbereitete Elektroanlage den einschlägigen Bestimmungen entspricht und über eine vorschriftsmäßige Erdung verfügt. Wir weisen erneut darauf hin, daß die Firma Gruppo Cimbali Spa keinerlei Haftung für Schäden übernimmt, die durch eine unsachgemäße Elektroanlage verursacht werden. Wir erinnern außerdem an die Haftbarkeit des Installateurs für eventuell entstehende Schäden.

- Ferner folgendes kontrollieren:


- die am Stromkabel angegebene Anschlußart
- ob die Netzspannung mit den Angaben des Typenschildes übereinstimmt, das auf dem Gehäusedeckel des Geräts angebracht ist.

Beziehen Sie sich für weitere Informationen die spezifischen elektrischen Diagramme.


3NPE AC 380-415V 50/60HZ



3PE AC 200-240V 50/60HZ



1PE 200-240V 50/60HZ



Farbe der Drähte - Color cables - Cor cabos

**T** Grau (Schwarz) - Gris (Negro) - Cinza (Preto)

**S** Schwarz - Negro - Preto

**R** Braun - Maron - Marron

**N** Blau - Azul - Azul

Wires colour for UL machines only

**N** White

**T** Black

**S** Orange

**R** Red

### E CONEXION ELECTRICA

- Antes de conectarse, verificar si la instalación eléctrica efectuada por el cliente está conforme con las normas vigentes y si la puesta a tierra es regulamentar. Hacemos presente que el Gruppo Cimbali Spa no responde de los daños causados por una instalación eléctrica defectuosa. Recordamos además la responsabilidad del instalador, en el caso de que se verificasen daños.

- Además hay que controlar:

- o tipo de ligação indicado na etiqueta colocada sobre o cabo de alimentação
- la tensión tiene que corresponder a la indicada en la placa con los datos situada sobre la tapa del contenedor.

Para una ulterior información, consultar los esquemas eléctricos específicos.

### P LIGAÇÃO ELÉCTRICA

- Antes da ligação verificar se o equipamento eléctrico preparado pelo Cliente respeita as normas em vigor e tem a instalação à terra regulamentar. Recordamos que o Gruppo Cimbali Spa não responde pelos danos provocados por uma ligação eléctrica

- Verificar ainda:

- el tipo de conexión indicado en la etiqueta situada en el cable de alimentación.
- a tensão deve corresponder àquela indicada sobre a placa dos dados colocada sobre a tampa da caixa.

Para mais informações, consultar os esquemas eléctricos específicos.

## Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

### I COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

Questo collegamento previsto da alcune norme, ha la funzione di evitare le differenze di livello di potenziale elettrico, tra le masse delle apparecchiature installate nello stesso locale.

Questo apparecchio è predisposto con un morsetto posto sotto il basamento per il collegamento di un conduttore esterno equipotenziale.

Terminata l'installazione è **NECESSARIO** eseguire questo tipo di collegamento:

- usare un conduttore avente una sezione nominale in conformità con le norme vigenti.
- collegare al morsetto (vedi figura) e l'altro capo alle masse delle apparecchiature adiacenti.

La mancata attuazione di questa norma di sicurezza scagiona il costruttore da ogni responsabilità per guasti o danni che possano essere causati a persone o cose.

**N.B. NON COLLEGARE ALLA MESSA A TERRA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA IN QUANTO IL CONDUTTORE DI MESSA A TERRA IN UN CAVO DI ALIMENTAZIONE NON VIENE CONSIDERATO UN CONDUTTORE DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE.**

### GB POTENTIAL-EQUALIZING CONNECTION

This connection, which is the one called for by several norms, avoids electrical potential differences building up between any equipment that may be installed in the same room. There is a terminal clip on the under side of the base of the machine to which an external potential-equalizing wire should be connected.

This connection is **ABSOLUTELY NECESSARY** and must be made right after the machine is installed.

- Use a wire whose cross-sectional area conforms to the existing norms.
- Make the terminal connection (see diagram) and then connect the other end to the ground connections located on the adjacent equipment.

Failure to do observe these safety precautions will exempt the manufacturer from any responsibility as regards damage caused to persons or property.

**NOTE: DO NOT CONNECT THE MACHINE'S TERMINAL CLIP TO THE MAINS GROUND TERMINAL BECAUSE THE GROUND TERMINAL OF ANY MAIN SOURCE OF ELECTRICAL POWER IS NOT CONSIDERED TO BE A POTENTIAL-EQUALIZING CONNECTION.**

### F CONNEXION EQUIPOTENTIELLE


Ce raccordement, prévu par certaines normes, permet d'éviter les différences de niveau de potentiel électrique entre les masses des appareils installés dans une même pièce. Cet appareil possède sous sa base une borne servant pour la connexion d'un conducteur externe équipotentiel.

Une fois terminée l'installation, il est **NECESSAIRE** d'effectuer ce type de connexion:

- utiliser un conducteur ayant une section nominale conforme aux normes en vigueur;
- relier à la borne (voir figure) et l'autre extrémité aux masses des appareils adjacents.

Le non-respect de cette norme de sécurité libère le fabricant de toute responsabilité en cas de panne ou de dommages causés aux personnes ou aux choses.

**N.B.: NE PAS RELIER A LA TERRE DE L'INSTALLATION DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE CAR LE CONDUCTEUR DE TERRE D'UN CABLE D'ALIMENTATION N'EST PAS CONSIDERE COMME ETANT UN CONDUCTEUR DE CONNEXION EQUIPOTENTIEL.**



### D STROMANSCHLUSS MIT POTENTIALAUSGLEICH

Dieses Gerät ist unter dem Untergestell mit einer Anschlußklemme versehen, die mit einem externen Stromausgleichsleiter zu verbinden ist.

Nach der Installation **MUSS** der Stromanschluß wie folgt vorgenommen werden:

- Einen Leiter verwenden, dessen Nennquerschnitt den einschlägigen Unfallschutzbestimmungen entspricht;
- ihn wie in der Abbildung gezeigt an die Klemme anschließen.

Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises schließt der Hersteller jedwede Haftungsansprüche für Personen- oder Sachschäden aus.

**HINWEIS: NICHT AN DIE ERDUNG DER STROMZUFUHRANLAGE ANSCHIESSEN, DA DER ERDUNGSLEITER EINES SPEISUNGSKABELS NICHT ALS AUSGLEICHSLEITER GELTEN KANN.**

### E CONEXION EQUIPOTENCIAL

Este aparato está preajustado con un borne ubicado debajo de la base para la conexión de un conductor externo equipotencial.

Una vez terminada la instalación es **NECESARIO** efectuar este tipo de conexión:

- usar un conductor con una sección nominal conforme con las normas vigentes.
- conectar al borne (ver figura).

La falta de respeto de esta norma de seguridad exime al fabricante de toda responsabilidad por desperfectos o daños que puedan ser causados a personas o cosas.

**NOTA: NO CONECTAR CON LA PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION DE DISTRIBUCION ELECTRICA DADO QUE EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA EN UN CABLE DE ALIMENTACION NO ES CONSIDERADO UN CONDUCTOR DE CONEXION EQUIPOTENCIAL.**

### P LIGAÇÃO EQÜIPOTENCIAL

Este aparelho está equipado com um borne, colocado sob a sua base, para a ligação a um condutor externo eqüipotencial.

Uma vez terminada a instalação é **NECESSÁRIO** efectuar este tipo de ligação:

- usar um condutor com uma secção nominal em conformidade com as normas vigentes;
- ligar o borne, ver a figura.

A falta de cumprimento desta norma de segurança alivia o fabricante de qualquer responsabilidade por avarias ou danos que poderiam ser causados a pessoas ou bens.

**NOTA: NÃO LIGAR À LIGAÇÃO DE TERRA DA INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉCTRICA ENQUANTO O CONDUTOR DE LIGAÇÃO DE TERRA NÃO É CONSIDERADO UM CONDUTOR DE LIGAÇÃO EQÜIPOTENCIAL.**

## Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

### I COLLEGAMENTO DEL GAS (solo per modelli con + GAS)

Tenendo presente i regolamenti locali, il collegamento alla tubazione del gas può essere fatto sia con tubo rigido che con tubo flessibile vedi figura.

Per l'installazione con tubo flessibile:

- In dotazione vengono forniti 2 raccordi portagomma per favorire il montaggio di tubi, rispondenti alle normative di sicurezza, con diverse dimensioni, in funzione del tipo di gas utilizzato.
- Bloccare il tubo sui raccordi portagomma con fascette rispondenti alle normative di sicurezza.

Una volta effettuato il collegamento, verificare e individuare le eventuali fughe con soluzione saponosa ed eliminarle; rammentiamo le responsabilità dell'installatore nel caso di imperfetto funzionamento dell'impianto.

#### Sostituzione iniettori

La macchina è predisposta per l'alimentazione con GPL (gas liquido) ossia ha l'iniettore e l'autoregolatore montato e tarato in fabbrica per tale tipo di gas. Se il gas è di tipo diverso, occorre cambiare l'iniettore "A" montato con quello adatto;

- sganciare la molletta blocca bruciatore.
- far scorrere il bruciatore dopo aver allentato la vite "B".
- sostituire l'iniettore con quello adatto vedere tabella.
- riposizionare il tutto ricordandosi di riagganciare la molletta blocca bruciatore.

### GB GAS CONNECTION (only for models with + GAS)

Keeping local regulations in mind, the connection to gas tubing can be done with either a rigid tube or a flexible tube, see Figure.

For installation with flexible tube:


- Two hose-adaptor connectors, with differing dimensions according to the type of gas used, are supplied for the installation of the tube. The connectors conform to safety norms.
- Block the tube on the hose-adapter connectors with clamps that conform to the safety norms.

Once the connection is made, check for possible gas leaks with a soapy solution and eliminate them. We remind you that any improper functioning of the installation is the responsibility of the installer.

#### Substitute injectors

The machine is prepared for the use of GPL (liquid propane gas), that is, it has an injector and self-adjuster installed and calibrated in the factory for that type of gas. If the gas is of a different type, the injector "A" must be replaced with a suitable injector;

- disconnect the burner block spring.
- let the burner slide after having loosened screw "B".
- replace the injector with the suitable one. See table.
- reposition the parts, remembering to reconnect the burner block spring.



	2 gruppi units	3 gruppi units	4 gruppi units
GAS LIQUIDO LIQUID GAS	70 	80 	90 
GAS METANO METHANE GAS	100 	120 	140 
GAS CITTA TOWN GAS	160 	190 	220 

## Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

### F BRANCHEMENT DU GAZ (seulement pour modèles avec + GAS)

Dans le respect des réglementations locales, le branchement aux conduites de gaz peut se faire aussi bien avec un tuyau rigide qu'avec un tuyau flexible (voir figure).

Pour l'installation avec un tuyau flexible:

- 2 raccords porte-caoutchouc sont livrés en dotation pour faciliter le montage de tuyaux, répondant aux normes de sécurité, avec différentes dimensions, en fonction du type de gaz utilisé.
- Bloquer le tuyau sur les raccords porte-caoutchouc avec des colliers aux normes de sécurité.

Une fois le branchement effectué, vérifier et déceler les fuites éventuelles avec une solution savonneuse, et les éliminer; nous rappelons la responsabilité de l'installateur en cas de fonctionnement imparfait de l'installation.

### Remplacement injecteurs

La machine est prédisposée pour l'alimentation au GPL (gaz liquide), c'est-à-dire que l'injecteur et l'autorégulateur sont montés et tarés en usine pour ce type de gaz. Si le gaz est d'un autre type, il faut remplacer l'injecteur déjà monté par celui qui convient;

- détacher la pince qui bloque le brûleur.
- faire coulisser le brûleur après avoir dévisser la vis " B ".
- remplacer l'injecteur par celui qui est adapté (voir tableau).
- repositionner le tout sans oublier de raccrocher la pince qui bloque le brûleur.

### D GASANSCHLUSS (ausschl. für modèles + GAS)

Je nach örtlich geltenden Bestimmungen kann für den Anschluß an die Gasleitung sowohl ein Rohr als auch ein Schlauch verwendet werden (siehe Abbildung).



- Unter den mitgelieferten Extrateilen befinden sich 2 Schlauchhalterungsanschlüsse zur leichteren Anbringung der Schläuche, die den Sicherheitsbestimmungen entsprechen und in zwei verschiedenen Größen ausgeführt sind (auszuwählen je nach gegebener Gasart).
- Den Schlauch an den Schlauchhalterungsanschlüssen mit Schlauchschellen sichern, die den Sicherheitsbestimmungen entsprechen.

Nach Erstellung des Gasanschlusses die Leitungen mit Hilfe einer Seifenlösung auf Austritte überprüfen und gegebenenfalls beseitigen. Wir erinnern, daß für eine unsachgemäße Funktionstüchtigkeit der Anlage der Installateur haftbar gemacht wird

### Ersetzung der Einspritzventile

Das Gerät ist vorbereitet für die Versorgung mit GPL-Gas (Flüssiggas), d.h. das Einspritz- und das Selbstregelventil sind im Werk für diese Gasart ausgewählt und tariert worden. Sollte das Gerät mit einer anderen Gasart versorgt werden, ist das eingebaute Einspritzventil " A " mit dem jeweils erforderlichen zu ersetzen;

- Die Sperrfeder des Brenners aushaken.
- nach Lockern der Schraube " B " den Brenner wegschieben.
- das Einspritzventil mit dem geeigneten Ventil ersetzen (siehe Tabelle).
- alle Teile in ihre vorherige Position zurückbringen und auch die Sperrfeder des Brenners wieder einhaken.



## Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

### E CONEXION DEL GAS (solo para modelos con + GAS)

Tomado en consideración los reglamentos locales, la conexión con la tubería del gas se puede efectuar sea con un tubo rígido, que con un tubo flexible, ver figura. Para la instalación con tubo flexible:

- En dotación se suministran dos empalmes portagoma que favorecen la instalación de las tuberías, conforme a las normativas de seguridad, con diferentes dimensiones, en función del tipo de gas utilizado.

- Bloquear el tubo sobre los empalmes portagoma con sbrazaderas conformes a las normativas de seguridad.


Una vez que se haya efectuado la conexión, verificar e individuar eventuales fugas con solución jabonosa y eliminarlas; nos permitimo recordar la responsabilidad del instalador en el caso de funcionamiento defectuoso de la instalación.

#### Sustitucion de los inyectores

La máquina estápredisposta para su alimentación con GPL (gas liquido), o sea tiene el inyector y el autoregulador y calibrados en fábrica para dicho tipo de gas.

Si a caso el gas fuera diferente, es necesario cambiar el inyector "A" instalado, con otro idóneo:

- desenganchar la pinza que bloquea el quemador.
- hacer resbalar el quemador después de haber aflojado el tornillo "B".
- substituir el inyector con el fabricado adrede (ver prospecto).
- posicionar de nuevo todas las piezas acordandose de enganchar nuevamente le abrazadera que bloquea el quemador.



### P LIGAÇÃO DO GÁS (apenas para modelos con + GAS)

Respeitando as normas internacionais de segurança, a ligação do gás pode ser feita quer com tubo rígido quer com tubo flexível (ver figura).

No caso de instalação com tubo flexível:

- Em dotação são fornecidos 2 ligações para borracha a fim de favorecer a montagem de tubos, as quais correspondem às normas de segurança com diversas dimensões, em função do tipo de gas utilizado.
- Fixar o tubo nas ligações de borracha usando braçadeiras com parafuso correspondentes às normas de segurança.

Uma vez que a ligação foi efectuada, verificar e controlar eventuais fugas de gás mediante o uso de água e sabão e eliminá-las; lembramos que no caso de imperfeito funcionamento a responsabilidade é do instalador.

#### Substituição dos inyectores

A máquina encontra-se predisposta para funcionar com GPL (gas liquido) ou seja, tem o inyector e o auto-regulador montados e regulados na fábrica para tal tipo de gás.

Se o gás é diferente é necessário mudar o inyector "A" que se encontra montado, com aquele apropriado:


- desprender a mola de bloqueagem do queimador.
- retirar o queimador depois de ter desapertado o parafuso "B".
- substituir o inyector com aquele apropriado (ver tabela).
- montar tudo de novo não se esquecendo de montar a mola de bloqueagem do queimador.

	2 grupos	3 grupos	4 grupos
GAS LÍQUIDO	70	80	90
GÁS LÍQUIDO			
GAS METANO	100	120	140
GÁS METANO			
GAS DE CIUDAD	160	190	220
GÁS DA CIDADE			

## Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

### I ACCENSIONE PIEZOELETTRICA DEL GAS (solo per modelli con + GAS)

Aprire il rubinetto dell'impianto del gas.  
Ruotare, premendo, in senso antiorario la manopola rubinetto gas (4) e premere ripetutamente il pulsante accensione piezoelettrica (3) fino a che non si accende il bruciatore sotto la caldaia.  
Controllare l'avvenuta accensione dalla finestrella e dopo alcuni secondi rilasciare la manopola (4).



### GB PIEZOELECTRIC GAS IGNITION (only for models with + GAS)

Open the gas tap.  
Press and turn the gas tap knob (4) counter-clockwise and repeatedly press the piezoelectric switch-on push-button (3) until the burner under the boiler lights up.  
Check through the observation window that the burner is lit and, after a few seconds, release the knob (4).

### F ALLUMAGE A PIEZO-ÉLECTRIQUE DU GAZ (seulement pour modèles avec + GAS)

Ouvrir le robinet de l'installation du gaz.  
Tourner dans le sens contraire, en appuyant, la touche du robinet du gaz (4) et pousser de façon répétée sur le bouton d'allumage piézoélectrique (3) jusqu'à ce que le brûleur qui se trouve sous la chaudière s'allume.  
Vérifier l'allumage par la petite fenêtre et, après quelques secondes, relâcher la touche (4).

### D PIEZOELEKTRISCH GAS EINSCHALTEN (ausschl. für Modelle + GAS)

Den Gashahn aufdrehen.  
Drücken Sie den Gasregler (4), und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn; drücken Sie mehrmals die Taste 'piezolektrische Zündung' (3), bis daß der unter dem Heizkessel installierte Gasbrenner gezündet wird.  
Kontrollieren Sie die Zündung über das Schaufenster, und lassen Sie den Gasregler (4) einige Sekunden nach erfolgter Zündung los.

### E ENCENDIDO PIEZOELECTRICO DEL GAS (solo para modelos con + GAS)

Abrir el grifo de la instalación de gas.  
Girar, apretando, en sentido contrario a las agujas del reloj el mando de la válvula del gas (4) y pulsar repetidamente el botón de encendido piezoelectrónico (3) hasta que no se encienda el quemador que está debajo de la caldera.  
Controlar que se hay producido el encendido desde la ventanilla y después de unos segundos dejar de apretar el mando (4).

### P ACENDIMENTO PIEZOELECTRICO DO GÁS (apenas para modelos con + GÁS)

Abra a torneira da instalação do gás.  
Rodar o manípulo torneira do gás (4) em sentido contrário aos ponteiros do relógio, mantendo o mesmo carregado e carregar várias vezes no botão de acendimento piezoelectrónico (3) até o queimador, que se encontra debaixo da caldeira, acender.  
Verificar se a janela acendeu e após alguns segundos abandonar o manípulo (4).

## Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

### I IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A GAS (solo per modelli con + GAS)

#### Regolazione della combustione

- La fiamma si deve presentare di colore azzurro, non deve staccarsi dal bruciatore e non deve avere bordi giallognoli.
- Posizionare opportunamente la serranda aria "C".
- Altezza della fiamma vedere figura 1.

#### Regolazione della fiamma in esercizio

- Agire sulla vite "D".
- La taratura deve essere inferiore a quella impostata per il pressostato.

#### Regolazione del minimo di esercizio

- Agire sulla vite "E".
- L'altezza della fiamma deve risultare come indicato in figura 2.

### GB CONNECTION TO GAS HEATING (only for models with + GAS)

#### Adjustment of the combustion

- The flame must be blue. It should not be detached from the burner and should not be yellowish around the edges.
- Position the air lock C at the right moment.
- For the height of the flame see figure 1.

#### Adjustment of the flame in operation

- Adjust screw D.
- The calibration must be less than that imposed for the pressurestat.

#### Adjustment of the operating minimum

- Adjust screw E.
- The height of the flame must be as shown in figure 2.

### F INSTALLATION DE CHAUFFAGE A GAZ (seulement pour modèles avec + GAS)

#### Réglage de la combustion

- La flamme doit présenter une couleur bleue claire, ne doit pas se détacher du brûleur ni avoir les bords jaunâtres.
- Bien positionner le bouchoir à air "C".
- Hauteur de la flamme, voir fig. 1

#### Réglage de la flamme en fonctionnement

- Agir sur la vis "D".
- Le calibrage doit être inférieure à celui qui est imposé pour le pressostat.

#### Réglage du minimum de fonctionnement

- Agir sur la vis "E".
- La hauteur de la flamme doit être comme indiqué sur la figure 2.

### D GAS-BEHEIZUNGSANLAGE (ausschl. für modelle + GAS)

#### Verbrennungs-Einstellung


- Die Flamme muss hellblauer Farbe sein, sie muss direkt am Brenner anliegen und darf keine gelblichen Raender aufweisen.
- Die Luftklappe "C" sachgerecht einstellen.
- Zur Flammenhoehe siehe Abbildung 1.

#### Einstellung der Betriebs-Flammenhoehe

- Einstellung bei Schraube "D" vornehmen.
- Die Tarierung muss niedriger als die beim Druckschalter eingestellte sein.

#### Einstellung der Betriebs-Minimalflamme (Sparflamme)

- Einstellung bei Schraube "E" vornehmen.
- Die Flammenhoehe muss der Angabe in Abbildung 2 entsprechen.



### E INSTALACION DE CALEFACCION DE GAS (solo para modelos con + GAS)

#### Regulación de la combustión

- La llama tiene que ser de color azul, no tiene que alejarse del quemador y no tiene que tener los bordes amarillentos.
- Posicionar oportunamente el cierre metálico de aire "C".
- La llama tiene que ser alta como indicado en la figura 1.

#### Regulación de la llama en ejercicio

- Obrar sobre el tornillo "D"
- La calibración tiene que ser inferior a la establecida por el presóstat.

#### Regulación del mínimo de ejercicio

- Obrar sobre el tornillo "E".
- La llama tiene que ser alta como indicado en la figura 2.

### P INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO A GÁS (apenas para modelos con + GAS)

#### Regulação da combustão

- A chama deve ter uma cor azul, não se deve separar do queimador e não deve ter os bordos amarelados.
- Regular devidamente a abertura do ar "C".
- Altura da chama (ver figura 1).

#### Regulação de chama durante o funcionamento

- Usar o parafuso "D"
- A regulação deve ser inferior àquela programada para o pressostato.

#### Regulação do "Mínimo" de funcionamento

- Usar o parafuso "E"
- A altura da chama deve resultar tal como indicado na fig.2.

## Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

### I CHECK UP FUNZIONAMENTO

Verificare le condizioni per un buon funzionamento

#### 1) ALLACCIAIMENTO IDRAULICO

Assenza di perdite dagli allacciamenti o dai tubi

#### 2) ALLACCIAIMENTO GAS

Assenza di perdite

Combustione corretta

#### 3) FUNZIONAMENTO

Tenuta valvola antirisucchio

Pressione in caldaia e d'esercizio rispondenti ai valori normali

Corretto funzionamento del pressostato

Corretto funzionamento pressostato del gas (quando esiste)

Corretto funzionamento dell'autolivello

Corretto funzionamento delle valvole di espansione

Verifica dell'erogazione di acqua dal gruppo

Verifica dosi

Verifica temperatura di erogazione acqua calda

Verifica della dose di macinato e della funzionalità del

macinacaffé

### GB CHECK-UP OPERATIONS

For correct operation, check these conditions:

#### 1) HYDRAULIC CONNECTION

Absence of leaks from the connection or from the tubes

#### 2) GAS CONNECTION

Absence of leaks

Correct combustion

#### 3) OPERATION

Antisuction valve seal

Boiler pressure and operating pressure in conformity with normal values

Correct functioning of the pressurestat

Correct functioning of the gas pressurestat (when there is one)

Correct functioning of the autolevel

Correct functioning of the expansion valve

Check of the water output of the group

Dose check

Temperature check of the hot water output

Check of the ground doses and of the functioning of the coffee grinder

### F CHECK-UP FONCTIONNEMENT

Vérifier les conditions pour un bon fonctionnement

#### 1) RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

Absence de pertes des raccords ou des tuyaux

#### 2) RACCORDEMENT GAZ

Absence de pertes

Combustion correcte

#### 3) FONCTIONNEMENT

Tenue valve anti-remous

Pression en chaudière et de fonctionnement répondant aux valeurs normales

Fonctionnement correct du pressostat

Fonctionnement correct du pressostat du gaz (quand il existe)

Fonctionnement correct des valves d'expansion

Vérification du débit d'eau du groupe

Vérification des doses

Vérification de la température du débit d'eau chaude

Vérification des doses de moulu et du bon fonctionnement du moulin à café

### D RUNDUM-ÜBERPRÜFUNG FUNKTIONSTÜCHTIGKEIT

Überprüfen Sie, ob die Bedingungen für eine einwandfreie Funktionstüchtigkeit gegeben sind:

#### 1) WASSERANSCHLUSS

keine Austritte bei den Anschlüssen und Leitungen vorhanden.

#### 2) GASANSCHLUSS

keine Austritte

sachgerechte Verbrennung.

#### 3) BETRIEB

Dichtigkeit des Ruecksaugschutzventils

Kessel- und Betriebsdruckwert entsprechen den Normalwerten

Einwandfreie Funktion des Druckschalters

Einwandfreie Funktion des Gas-Druckschalters (sofern vorhanden)

Einwandfreie Funktion des Wasserniveaureglers

Einwandfreie Funktion der Überdruckventile

Überprüfung der Soll-Wasserausgabe aus der Ausgabe Gruppe

Überprüfung Dosiermengen

Überprüfung der Kaffeepulver-Dosiermengen und der Funktionstüchtigkeit der Kaffeemühle

### E CHECK-UP FUNCIONAMIENTO

Verificar las condiciones para un buen funcionamiento:

#### 1) ENLACE HIDRAULICO

No deben verificarse pérdidas en las conexiones o en las tuberías.

#### 2) ENLACE GAS

No deben verificarse pérdidas.

La combustión debe ser correcta.

#### 3) FUNCIONAMIENTO

Hermeticidad de la válvula contra el rechape (anterechape).

Presión en caldera y del ejercicio correspondiente a los valores normales.

Funcionamiento correcto del presóstato.

Funcionamiento correcto del presóstato del gas (si hay).

Funcionamiento correcto del auto-nivel.

Correcto funcionamiento de las válvulas de expansión.

Comprobación de la erogación de agua del grupo

Comprobación de las dósis.

Comprobación de la temperatura de erogación de agua caliente.

Comprobación de las dósis del molido y del funcionamiento del molinillo.

### P CHECK-UP FUNCIONAMENTO

Verificar as condições necessária para se obter um bom funcionamento:

#### 1) LIGAÇÃO DA ÁGUA

Ausência de perdas

#### 2) LIGAÇÃO DO GÁS

Ausência de perdas

combustão perfeita

#### 3) FUNCIONAMENTO

Vedação da válvula "anti-chupagem"

Pressão da caldeira e de funcionamento correspondentes aos valores normais

Perfeito funcionamento do pressostato

Perfeito funcionamento do pressostato do gás (quando existe)

Perfeito funcionamento do auto-nível

Perfeito funcionamento das válvulas de expansão


Controle da saída de água do grupo

Verificar as doses

Controle temperatura do fornecimento de água quente

Controle da dose de café moido e do funcionamento do moíinho de café

## Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação



**ATTENZIONE:** TERMINATA L'INSTALLAZIONE PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO ESEGUIRE UN LAVAGGIO DEI COMPONENTI INTERNI SEGUENDO LE ISTRUZIONI SOTTOINDICATE:

### GRUPPI

- Agganciare i portafiltri ai gruppi (senza caffè).
- Eseguire erogazioni per circa un minuto, per ogni gruppo.

### ACQUA CALDA

- Erogare ripetutamente acqua calda (azionando il relativo comando) sino a prelevare almeno 6 litri di acqua per macchina a 2 gruppi.

### VAPORE

- Erogare vapore dalle lance per circa un minuto, usando i relativi comandi.

*NB.* per eseguire le operazioni sopra riportate vedere le istruzioni riportate nei capitoli **EROGAZIONE.....**



**ATTENTION:** AFTER INSTALLING THE MACHINE AND BEFORE STARTING TO OPERATE IT, CLEAN ALL THE INTERNAL COMPONENTS AS DESCRIBED BELOW:

### COFFEE DISPENSERS:

- Connect the (empty) filter-holders to the dispenser units.
- Dispense water from each dispenser for about one minute.

### HOT WATER:

- Dispense hot water repeatedly (using the relative command) until at least 6 liters of water have been dispensed from the 2-group machine.

### STEAM:

- Allow the steam to flow through the nozzles for approximately one minute, using the appropriate commands.

*NOTE:* See the instructions in the USE and MAINTENANCE MANUAL for dispensing water, hot water and steam.



**ATTENTION:** UNE FOIS TERMINÉE L'INSTALLATION ET AVANT DE COMMENCER À UTILISER LA MACHINE, EFFECTUER UN LAVAGE DES COMPOSANTS INTERNES EN SUIVANT LES INDICATIONS REPORTÉES CI-APRÈS.

### GROUPES:

- fixer les porte-filtres aux groupes (sans café);
- faire couler l'eau par chaque groupe pendant 1 minute environ.


### EAU CHAUDE:

- Débiter de façon répétée de l'eau chaude (en enclenchant la commande correspondante) jusqu'à ce que vous ayez prélevé au moins 6 litres d'eau par machine à 2 groupes.

### VAPEUR:

- Faire sortir la vapeur des tuyaux pendant environ une minute, en utilisant ses propres touches de commande.

*N.B.:* pour l'émission de l'eau froide ou chaude ou de la vapeur, voir les instructions reportées sur le MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.



**ACHTUNG:** IST DIE AUFSTELLUNG ERFOLGT MÜSSEN DIE INNEREN BESTANDTEILE GESPÜLT WERDEN, BEVOR DIE MASCHINE IN BETRIEB GESETZT WIRD. MAN MUß DABEI FOLGENDERMAßen VORGEHEN:

### FUNKTIONSEINHEITEN:

- Die Filterhalter in die Einheiten einrasten (ohne Kaffee).
- Aus jeder Einheit etwa 1 Minute lang Wasser ausströmen lassen.


### WARMES WASSER:

- Wiederholt (über den entsprechenden Steuerbefehl) Heißwasser austreten lassen, bis bei Maschinen mit 2 Abgabeeinheiten wenigstens 6 Liter abgegeben wurden.

### DAMPF:

- Führen Sie den Zyklus zur Wasserdampfabbgabe etwa eine Minute lang durch, indem Sie wiederholt die entsprechenden Tasten drücken.

*Nebenbemerkung:* In dieser Gebrauchs- und Wartungsanleitung wird erklärt wie man das Wasser, bzw. das warme Wasser oder den Dampf ausströmen lässt.



**ATENCION:** UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACION, ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO EFECTUAR UN LAVADO DE LOS COMPONENTES INTERNOS SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES MENCIONADAS A CONTINUACION.

### GRUPOS.

- Enganchar los portafiltros a los grupos (sin café)
- Erogar agua de cada grupo durante cerca de 1 minuto.

### AGUA CALIENTE:

- Abrir el agua caliente de forma continua, accionando el mando correspondiente, hasta sacar al menos 6 litros de agua de la máquina a 2 grupos.

### VAPOR:

- Erogar vapor de las lanzas durante aproximadamente un minuto, usando los mandos correspondientes.

*NOTA:* para efectuar la erogación de agua, agua caliente y vapor ver las instrucciones en el MANUAL DE USO Y MANUTENCION.



**ATENÇÃO:** UMA VEZ TERMINADA A INSTALAÇÃO DA MÁQUINA, ANTES DE INICIAR O TRABALHO PROCEDER À LAVAGEM DO INTERIOR SEGUINDO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR INDICADAS.

### GRUPOS:

- Prender o manípulo dos filtros aos grupos (sem café).
- Mandar sair água de cada grupo durante cerca de 1 minuto.

### ÁGUA QUENTE:

- Distribuir mais vezes água quente (accionando o respectivo comando) até levantar pelo menos 6 litros de água para a máquina de 2 grupos.

### VAPOR:

- Mandar sair vapor dos esguichos por cerca de um minuto, utilizando os comandos específicos.

*NB:* para proceder à distribuição de água, água quente e vapor consultar as instruções contidas no MANUAL DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO.

## Messa fuori servizio definitiva - Dismantling the machine - Mise hors service définitive

**I** L'apparecchiatura elettrica non può essere smaltita come un rifiuto urbano, ma è necessario rispettare la raccolta separata introdotta dalla disciplina speciale per lo smaltimento dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche (dlg n 151 del 25/7/05. Appena sarà disponibile sulla G.U.). Questi rifiuti sono raccolti a cura del consorzio Ecocaffé sito in Milano, via Scarsellini, 13  
Tel. 0245416201, 0245418562;  
Fax 0245416240;  
e-mail [marchini.roberto@tin.it](mailto:marchini.roberto@tin.it), istituito per smaltire la macchina acquistata, una volta che sia giunta alla fine dell'utilizzo.

Le apparecchiature elettriche del GRUPPO CIMBALI sono contrassegnate da un simbolo recante un contenitore di spazzatura su ruote barrato. Il simbolo indica che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata.

**GB** Electrical equipment cannot be disposed of as ordinary urban waste: it must be disposed of according to the special EU directive for the recycling of electric and electronic equipment.




GRUPPO CIMBALI electrical equipment is marked with a pictogram of a garbage can inside a barred circle. This symbol means that the equipment was sold on the market after August 13, 2005, and must be disposed of accordingly. Due to the substances and materials it contains, inappropriate or illegal disposal of this equipment, or improper use of the same, can be harmful to humans and the environment. Improper disposal of electric equipment that fails to respect the laws in force will be subject to administrative fines and penal sanctions.

**F** L'appareillage électrique ne peut pas être jeté comme un déchet urbain. En effet, il faut respecter le ramassage séparé introduit par la discipline visant à l'élimination des ordures dérivant d'appareillages électriques.

Les appareillages électriques du GRUPPO CIMBALI sont caractérisés par un symbole portant une benne à ordures sur roues barrée. Le symbole indique que l'appareillage a été mis sur le marché après le 13 août 2005 et qu'il doit faire l'objet de ramassage séparé.

L'écoulement inadéquat ou abusif des appareillages ou encore une utilisation impropre de ces derniers, si l'on considère les substances et matériaux contenus dans ces appareillages, peut provoquer des dommages aux personnes ou à l'environnement. L'écoulement des déchets électriques qui ne respectent pas les normes en vigueur comporte l'application de sanctions administratives et pénales.

Lo smaltimento inadeguato o abusivo delle apparecchiature, oppure un uso improprio delle stesse, in considerazione delle sostanze e dei materiali contenuti può causare danni alle persone e all'ambiente. Lo smaltimento dei rifiuti elettrici che non rispetti le norme vigenti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e penali.



## Endgültige Ausserbetriebstellung - Interrupción definitiva del servicio Colocação fora de serviço definitiva

**D** Elektrische Geräte dürfen nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben sondern müssen entsprechend der Bestimmungen zur Abfalltrennung als Industrieabfall gesondert entsorgt werden.

Die elektrischen Geräte der GRUPPO CIMBALI sind mit einem besonderen Kennzeichen (durchkreuzter Müllbehälter) versehen. Dieses Kennzeichen zeigt an, daß das Gerät nach dem 13. August 2005 in den Handel gebracht wurde und im Rahmen der Abfalltrennung als Industrieabfall gesondert entsorgt werden muß.

Eine unangemessene oder nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Entsorgung von elektrischen Geräten sowie ein unsachgemäßes Einsatz kann aufgrund der Präsenz von gesundheitsschädlichen Substanzen u/o Materialien zu schweren Gesundheitsschäden und / oder zu einer schwerwiegenden Umweltbelastung führen. Jede nicht den einschlägigen Vorschriften entsprechende Entsorgung

von elektrischen Materialien beinhaltet die Verhängung von Geldbußen u/o strafrechtlichen Maßnahmen.



**ENDGÜLTIGE AUSSERBETRIEBSETZUNG**  
Hinsichtlich des Umweltschutzes gelten die am Aufstellungsplatz der Maschine gültigen Vorschriften.  
Wenn die Maschine nicht mehr benutzt und / oder repariert werden kann, müssen die verschiedenen Maschinenkomponenten ihrer jeweiligen Beschaffenheit getrennt und entsprechend entsorgt werden.



**INTERRUPCIÓN DEFINITIVA DEL SERVICIO**  
Para la salvaguardia del ambiente hay que actuar en conformidad a la normativa local vigente.  
Cuando el aparato no se pueda volver a utilizar ni reparar, realizar el desmontaje de las partes para efectuar una eliminación diferenciada de los componentes.



**COLOCAÇÃO FORA DE SERVIÇO DEFINITIVA**  
Para a protecção do ambiente proceder de acordo com o regulamento local em vigor.  
Quando o aparelho já não poder ser utilizado nem reparado, proceder à desmontagem das peças para a eliminação diferenciada dos componentes.

**E** El aparato eléctrico no se debe eliminar como residuo urbano, si no que es necesario respetar la recolección separada de residuos introducida por la Directiva especial para la eliminación de residuos derivados de equipos eléctricos

Los aparatos eléctricos del GRUPPO CIMBALI están marcados por un símbolo que representa un contenedor de basura sobre ruedas cruzado por una barra. El símbolo indica que el aparato fue introducido en el mercado después del 13 de agosto de 2005 y que debe ser objeto de recogida selectiva de residuos.

La eliminación inadecuada o abusiva de los aparatos, o bien el uso impropio de los mismos, en razón de las sustancias y materiales que contienen, puede ser nociva para las personas y el medio ambiente. La eliminación de residuos eléctricos que no respete las normas vigentes conlleva la aplicación de sanciones administrativas y penales.

**P** O equipamento eléctrico não pode ser eliminado como lixo urbano, sendo necessário respeitar a recolha separada introduzida pelo regulamento especial para a eliminação do lixo decorrente de equipamentos eléctricos.

Os equipamentos eléctricos do GRUPPO CIMBALI são marcados por um símbolo representando um contentor do lixo sobre rodas barrado. O símbolo indica que o aparelho foi introduzido no mercado depois de 13 de Agosto de 2005 e terá que ser objecto de recolha separada.

A eliminação inadequada ou abusiva dos equipamentos, ou um uso impróprio dos mesmos, em consideração das substâncias e dos materiais contidos pode causar prejuízo às pessoas e ao ambiente. A eliminação do lixo eléctrico que não respeite as normas em vigor implica a aplicação de sanções administrativas e penais.



# USE

## INDEX

	Page
<b>Daily Switch-On</b>	<b>36</b>
<b>Gas installation switch-on (for "G" machines only)</b>	<b>36</b>
<b>Cup-Warmer</b> (when provided)	<b>36</b>
<b>Heating phase</b>	<b>37</b>
<b>Delivery of the coffee</b>	<b>37</b>
<b>Other hot beverages</b>	<b>38</b>
<b>Programming the coffee measures</b>	<b>38</b>
<b>Cleaning and maintenance</b>	<b>39</b>
<b>Cautions</b>	<b>40</b>
<b>Defects - Malfunctions</b>	<b>41</b>

### Certification for materials in contact with food used in FAEMA products

We, **GRUPPO CIMBALI S.P.A.** hereby certify that the cleaning materials (used as specified in the manual) and the materials used in our products in contact with food, are suitable for foodstuff or substances for personal use, in compliance with law CE n° 1935/2004.

### CE Declaration of conformity

According to the EC Directives

We, **GRUPPO CIMBALI S.P.A.** hereby declare that the design and construction of the machines designated below, are conform to the relevant safety and health requirements of the EC Directive.

This declaration shall not apply to machines modified without constructor approval.

Machine type: refer to machine data  
Machine number: refer to machine data

Relevant EC Directives:	<b>98/37/CE</b>	<b>EC Machinery Directive</b>
	<b>2006/95/CE</b>	<b>EC Low Voltage Directive</b>
	<b>2004/108/CE</b>	<b>EC Electromagnetic Compatibility Directive</b>
	<b>97/23/CE</b>	<b>Pressure Equipment Directive (PED)</b>

Description pressure equipment:

	<b>P<sub>max</sub></b>	<b>T<sub>max</sub></b>	<b>Fluid</b>	<b>Capacity (L)</b>			
					<b>2 units</b>		
Service boiler	2 bar	133° C	water/steam		11		


	<b>P<sub>max</sub></b>	<b>T<sub>max</sub></b>	<b>Fluid</b>	<b>Capacity (L)</b>	<b>N° Heat exchanger</b>			
						<b>2 units</b>		
Heat exchanger	12 bar	133° C	water	0,65		2		

Source of applied standards: Via A. Manzoni 17, Binasco (Mi), Italy

Date: 24.01.2008

Signature:

  
Enrico Restom  
CEO


  
Renzo Restom  
QA

## Daily Switch-On

**!** "Before switching on the machine, ensure the following:  
The mains switch is on.  
The water mains tap is open".

Turn the master switch (1) to position 1.  
If the water level in the boiler is less than the minimum required, the boiler is filled up to the correct level.  
Turn the master switch (1) to position 2.  
"Heating" now begins.

At the end of the day, turn the machine OFF by turning the main ON/OFF switch (1) to position 0.



## Gas installation switch-on (for "G" machines only)


**!** "Don't switch on the gas installation when the boiler is under pressure".

Before using the machine check that:

- the main electricity supply ON/OFF switch is ON;
- the main water supply tap is open .
- the gas supply tap is open.

Turn the main switch ON/OFF (1) to position 1.  
The machine completes the operations described under "**Daily Switch-On**".  
Press and turn the gas tap knob (4) counter-clockwise and repeatedly press the piezoelectric switch-on push-button (3) until the burner under the boiler lights up.  
Check through the observation window that the burner is lit and, after a few seconds, release the knob (4).  
"Heating" now begins.

At the end of the day, switch off the machine by turning the ON/OFF switch (1) to the "0" position and close the gas tap (4) by turning it to the "0" position.




## Cup-Warmer (when provided)

Place only coffee cups, cups and glasses to be used in conjunction with the coffee machine on the cup-warming plate.

Ensure that the coffee cups are completely drained before placing them on the cup-warming plate.  
No other objects shall be placed on the cup-warming plate (11).

Press the button (12) and check to see that the light turns on.




## Heating phase

During heating, if one of the coffee dispensing push buttons is pressed, the machine dispenses a coffee at the temperature reached at the time.

Heating is completed when the boiler gauge indicator (14) remains stable in the green area.

The machine is now ready to dispense coffee, steam and hot water.

To make sure that the dispenser unit and the filter holder (10) are at similar temperatures, press the coffee dispensing push button (21) and let the machine dispense coffee for a few seconds. Then press the STOP push button (18) to stop dispensing.



## Delivery of the coffee

Remove the filter holder (10), empty out any coffee grouts and fill it up with 1 or 2 servings of ground coffee, depending on the filter holder used.

Press the ground coffee in filter down uniformly, using the grinder/doser presser.


Remove any residues of ground coffee from the filter rim.

Fit and tighten the filter holder (10) on the coffee dispenser unit, positioning the cup (or cups) under the nozzle (or nozzles) of the filter holder (10).

Press the coffee dispensing push button (16, 17, 19, 20) for the required serving; the machine will stop automatically.

Press the push button (21) for continuous dispensing.

Dispensing, whether for dosed servings or in the continuous dispensing mode, can be interrupted at any time by pressing the STOP push button (18).



## Other hot beverage

### Steam dispensing

Completely immerse the right or left steam nozzle (6) into the container with the liquid to be heated and push the steam control lever (7) upwards.

Wait until the liquid has reached the desired temperature, then lower the steam command lever (7) to stop the issue of steam.

Note: At the conclusion of each steam dispensing phase, clean the inside of the steam nozzle as follows: turn the nozzle towards the cup tray and carefully activate steam dispensing at least once.

### Heating milk for frothy coffee (cappuccino)

#### *General indications*


Milk is a delicate biological product and can easily deteriorate. Heat modifies its structure. Milk must be kept at a storage temperature **no higher than 5°C (41°F)** from the moment the container is opened and throughout its entire period of use. Our storage appliances are suitable for this purpose.

NOTE: at the end of the work day (or not more than 24 hours from the time the container is opened), any remaining milk must be discarded.

Use a tall narrow jug and fill it up to about the half-way mark. Then plunge the steam jet pipe (6) into the milk.

Gradually open up the steam tap (7) and heat the milk for a few seconds.

When the required amount of froth has been made and the



temperature is sufficiently high, stop the flow of steam by turning knob (7) the other way (towards "0").

When the steam jet pipe (6) is no longer required, clean it thoroughly with a sponge and a clean cloth.

### Dispensing hot water

Put a cup or other container under the hot water spout (8). Lift lever (9) to dispense the desired amount of hot water. Stop the dispensing by put lever (9) back into its original position.

## Programming the coffee measures

### How to access the programming function

To enter the programming mode, press push button (18) and keep it pressed for a few seconds; the buzzer sounds intermittently.

To exit the programming mode, after programming the various drinks, press push button (18) again.



" Before programming the coffee dispensing push buttons fill the filter holder with the correct serving of ground coffee. Don't use coffee grouts for programming servings."


Fit and tighten the filter holder (10) on the coffee dispenser unit, positioning the cup (or cups) under the nozzle (or nozzles) of the filter holder (10).

Press (and keep momentarily pressed) the coffee dispensing push button (16, 17, 19 or 20) corresponding to the required serving to be programmed.

When the amount of coffee in the cup reaches the required level, release the coffee dispensing push button.

Repeat the above operations for the other coffee push buttons.

Note: if you make a programming mistake, use a new dose of ground coffee and repeat the operation.



## Cleaning and maintenance





**For correct application of the HACCP system,  
please follow the instructions in this paragraph.**

### Cleaning dispensing unit


*This operation must be made on all the groups at the end of each working day*

- 1) Using a brush, clean the cover gasket.
- 2) Insert the rubber disk into the filter-holder with its filter.
- 3) Pour in a packet or dosing cupful of detergent powder
- 4) Insert the filter carrier into the group and press the selection button. After a few seconds, press the STOP button. Repeat this operation a few times.
- 5) Remove the filter-holder and clean the shower with a sponge.
- 6) Flush each dispenser unit with water for about 30 seconds.



### Filter-holders

- 1) Put a liter of cold water in a suitable container and add detergent.
- 2) Soak the filter-holders in this solution for about 2 hours.
- 3) Remove the filters from the filter-holders and wash the parts in the same detergent solution, using a small sponge.
- 4) Flush thoroughly with cold water.
- 5) Reinstall the filters in the filter-holders, making sure that filter-retainer spring seats properly.



### Steam and hot water dispensing pipes

Using a clean sponge, wash with hot water removing any organic residue present. Rinse carefully.

To clean the inside of the steam nozzle, follow these steps:  
Turn the nozzle towards the cup tray and carefully activate steam dispensing at least once.

### Discharge Basin

At the end of the working day, pour about a liter of hot water into it to remove any discharge residues.

### Grille and Drip Basin

Remove the grille from the basin, extract the grille sections and complete the cleaning operation under running water.

### Bodywork

Use a soft cloth and cleaning products WITHOUT ammonia or abrasives, removing any organic residue present in the work area.

N.B. Do not spray liquids into the panel slots.



### ATTENTION

When the machine has not been used for more than 8 hours, and in any case once a day, the internal components must be washed before use, in accordance to the following instructions:

### Supply Groups

Insert the filter carriers into the groups (without coffee) and dispense from each group for one minute.

### Hot water

Dispense hot water repeatedly (using the relative command) until at least 6 liters of water have been dispensed from the 2-group machine.

### Steam

Allow the steam to flow for approximately one minute, using the appropriate commands.

## Caution



### Danger of burns

The areas marked with this sign become hot.  
**Great care should be taken when in the vicinity of these areas.**



**WARNING: Hot surface**  
**ACHTUNG: Heisse Oberfläche**  
**ATTENTION: Surface chaude**  
**ATTENZIONE: Superficie calda**

## GENERAL

**Use of gas operated appliances in premises smaller than 12 m<sup>2</sup> is not permitted.**

**If a gas heated installation is used, change the flexible tube at the due expiry date.**

**The manufacturer disclaims all liability for damages to items or persons due to improper use or due to the coffee machine being used for reasons other than its intended use.**

Never work the coffee machine with wet hands or naked feet.

### Cup-warming plate

Place only coffee cups, cups and glasses to be used in conjunction with the coffee machine on the cup-warming plate.

Ensure that the coffee cups are completely drained before placing them on the cup-warming plate.

No other objects shall be placed on the cup-warming plate.

### MACHINE CLOSE-DOWN

**When the machine remains unattended for a long period of time (at night, during the weekly closing day or during holidays) the following operations shall be performed:**

- Remove the plug or switch off the main switch.
- Close the water tap.
- Close the gas tap.

**Non-compliance with these safety measures exonerates the manufacturer from all liability for malfunctions or damage to persons or items.**



### Danger of Burns

Do not place the hands or other parts of the body close to the coffee distribution points, or near to the steam and hot water nozzles.

Ensure that the machine is not handled by children or persons who have not been instructed in its correct use.

## MAINTENANCE AND REPAIR

If the machine does not function correctly, switch it off, turn off the main switch and call the service agent.

**Only qualified and authorised servicing personnel should be called.**

**Use only original spare parts.**

**Maintenance activities performed by unqualified personnel may jeopardise the safety of the machine.**

If the electric cable is damaged, switch off the machine and apply to the servicing department for a replacement.

**The following measures are indispensable for ensuring operational and functional safety:**

- Comply with all the manufacturer's instructions.
- Ensure that specialized technicians periodically verify that the protection devices are intact and that all the safety devices function correctly (the first inspection should be made within 3 years and subsequently once yearly).

### Regeneration of the Water Softener

The machine must be installed with an ionic resin water softener.

The water softener may be of different types, with different resin capacities and different periods of validity.

The resins are regenerated by adding coarse kitchen salt or salt pastilles to the water softener.

If the regeneration of the resins is not made at the due dates, calcareous deposits will form which progressively decrease the machine's efficiency until its functions are completely blocked.

The regeneration due dates and method thereof may be found in the instructions provided with the equipment.

If regeneration is performed at the due dates, the machine is maintained in ideal working conditions.

## Defects - Malfunctions

### Direct action by the customer

Before calling service personnel, to avoid useless expense, check whether the machine problem corresponds to one of the cases listed below.


PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The coffee machine is not working.	No electricity supply.	Check the electricity supply. Check the position of the ON/OFF switch (1).
The coffee machine is not heating up.	ON/OFF switch (1) position incorrect.	Turn the ON/OFF switch (1) to position 2.
Leaking from the filter holder rim (10).	Underpan gasket dirty with coffee.	Clean using the special brush provided.
Coffee dispensing time too short.	Coffee ground too coarse. Coffee too old.	Use a finer grind. Use new coffee.
Coffee drips out of machine.	Filter holes blocked or filter holder (10) outlet hole dirty. Coffee ground too fine.	Clean. Use a coarser grind.
Loss of water under the machine.	Discharge well clogged up. Discharge pan hole blocked.	Clean. Clean.
Machine heated up, but it does not dispense coffee.	Water supply or water softener tap closed. No water in system.	Open. Wait until water is available or call a plumber.

**English**

**English**


## Smontaggio - Disassembly - Demontage - Abmontierung - Desmontaje - Desmontagem

- I** **SCALDATAZZE:** svitare le viti (A) e rimuovere le griglie.  
**FIANCATE:** allentare la vite (B) e rimuovere la fiancata.
- GB** **CUP WARMER:** loosen the screws (A) and remove the grids.  
**SIDES:** loosen the screw (B) and remove the side panel.
- F** **CHAUFFE-TASSES:** dévisser la vis (A) et ôter les grilles.  
**COTES:** dévisser la vis (B) et enlever la partie latérale.
- D** **TASSENWÄRMER:** Lösen Sie die Schrauben (A) und nehmen Sie die Gitter ab.  
**SEITENWÄNDE:** Lösen Sie die Schrauben (B) und nehmen Sie das Seitenteil ab.
- E** **CALIENTATAZAS:** destornillar los tornillos (A) y desmontar las rejillas.  
**COSTADOS:** aflojar los tornillos (B) y desmontar el panel lateral.
- P** **TABULEIRO PARA AQUETAR CHÁVENAS:** desparafusar os parafusos (A) e retirar as grelhas.  
**PARTES LATERAIS:** afrouxar os parafusos (B) e retirar a parte lateral.



## Regolazioni - Setting - Réglages - Einstellungen - Regulaciones - Regulações

- I** **MACCHINA EQUIPAGGIATA CON THERMOSTATO DI SICUREZZA**  
Il termostato è situato nella scatola elettrica.  
In caso di intervento del termostato, riarmare
- GB** **MACHINE EQUIPPED WITH SAFETY THERMOSTAT**  
The thermostat is located inside the electric box.  
In case of thermostat intervention, switch on again
- F** **MAQUINE EQUIPÉE DE THERMOSTAT DE SURETÉ**  
Le thermostat est situé dans la boîte électrique.  
En cas d'intervention du thermostat, brancher de nouveau
- D** **MIT SICHERHEITSTHERMOSTAT AUSGESTATTETE MASCHINE**  
Das Thermostat ist in der Elektrokasten angesiedelt.  
Falls der Thermostat ausgelöst wird, ihn wiederinschalten
- E** **MAQUINAS EQUIPADAS CON THERMOSTATO DE SEGURIDAD**  
El termostato está situado en la caja eléctrica.  
En caso de intervención del termostato, reencender de nuevo



- P** **MAQUINA EQUIPADA COM THERMOSTATO DE SEGURANÇA**  
O termóstato encontra-se na caixa eléctrica.  
Em caso de intervenção do termostato, reacender de novo

**I POMPA VOLUMETRICA CON FILTRO**

All'insorgere della rumorosità pulire il filtro **F**  
**BY-PASS: A** - Dado di regolazione pressione pompa

**GB VOLUMETRIC PUMP WITH FILTER**

If there is noise, clean the filter **F**  
**BY-PASS: A** - Nut for adjusting the pump pressure

**F POMPE VOLUMETRIQUE AVEC FILTRE**

Nettoyer le filtre lorsqu'elle commence a devenir  
 bruyante **F**  
**BY-PASS: A** - Ecrou de réglage pression pompe

**D VOLUMETRISCHE PUMPE MIT FILTER**


Bei Geräuschen den Filter reinigen **F**  
**BY-PASS: A** - Pumpendruck-Einstellschraube

**E BOMBA VOLUMETRICA CON FILTRO**

Cuando hace ruido limpiar el filtro **F**  
**BY-PASS: A** - Tuerca de regulación bomba

**P BOMBA VOLUMETRICA COM FILTRO**

Quando começa a fazer barulho, limpiar o filtro **F**  
**BY-PASS: A** - Porta de regulação pressão bomba

**I PRESSOSTATO**

**A** - Vite di regolazione pressione caldaia

**GB PRESSURESTAT**

**A** - Screw for adjusting the boiler pressure

**F PRESSOSTAT**

**A** - Vis de réglage pression chaudière

**D DRUCKSCHALTER**



**A** - Kesseldruck-Einstellschraube

**E PRESSOSTATO**

**A** - Tornillo regulación presión caldera

**P PRESSOSTATO**

**A** - Parafuso de regulação pressão caldeira

**I MISCELATORE**

Regolazione della temperatura dell'acqua

**GB HOT WATER SAWING DEVICE**

Water temperature adjustment

**F ECONOMISEUR**

Réglage de la température de l'eau

**D HEISSWASSERSPARANLAGE**


Wassertemperaturinstellung

**E ECONOMIZADOR**

Regulación de la temperatura del agua



**P ECONOMIZADOR**

Regulação da temperatura da agua



**Scheda unificata - Unified board - Carte unifiée**  
**Karte vereint - Tarjeta unificada - Ficha unificada**

<b>MACCHINE - MACHINES MACHINES - MASCHINEN MÁQUINAS - MÁQUINAS</b>	<b>Mix</b>	<b>PRG</b>	<b>J1</b>	<b>J2</b>	<b>Dip 1</b>	<b>Dip 2</b>	<b>Dip 3</b>	<b>Dip 4</b>	<b>CN1A</b>	<b>CN10 CN11</b>
<b>SMARTA R 2 gr.</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
	<b>NO</b>	<b>SI/YES</b>	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON



<b>I</b>	<b>GB</b>	<b>F</b>	
<b>CN10/CN11 "OFF"</b>	nessun ponticello (elettrovalvole 24V)	<b>CN10/CN11 "OFF"</b>	no bridge (solenoid valve 24V)
<b>CN10/CN11 "ON"</b>	ponticello presente (elettrovalvole 220V)	<b>CN10/CN11 "ON"</b>	bridge present (solenoid valve 220V)
<b>Mix</b>	miscelatore	<b>Mix</b>	mixer
<b>PRG</b>	programmazione	<b>PRG</b>	programming

<b>D</b>
<b>CN10/CN11 "OFF"</b>
ohne Überbrückung (Magnetventile 24V)
<b>CN10/CN11 "ON"</b>
mit Überbrückung (Magnetventile 220V)

**Mix**  
**PRG**

Mischwerk  
Programmierung

<b>E</b>
<b>CN10/CN11 "OFF"</b>
ningún puente (electroválvulas 24V)
<b>CN10/CN11 "ON"</b>
puente presente (electroválvulas 220V)


**Mix**  
**PRG**

mezclador  
programación



<b>P</b>
<b>CN10/CN11 "OFF"</b>
nenhuma ponte (electroválvulas 24V)
<b>CN10/CN11 "ON"</b>
ponte presente (electroválvulas 220V)

**Mix**  
**PRG**

misturador  
programação




# Schema elettrico - Wiring diagram - Schéma électrique - Elektrischer Schaltplan - Esquema eléctrico - Esquema eléctrico



CAVETTI - WIRES	
NE	- Nero
MA	- Marrone
BL	- Blu
BL	- Bianco
VI	- Viola
AR	- Arancione
RO	- Rosso
GI	- Giallo
GR	- Grigio
G.V.	- G.Verde

UL versions supply cord:  
2 groups: SO/OWA 12 AWG  
3-4 groups: SO/OWA 10 AWG



## I LEGENDA

- 1 = Interruttore generale
- 2 = Lampada spia ON-OFF
- 5 = Interruttore scaldatazze
- 8 = Dip-switch
- 10 = Scheda elettronica
- 11 = Pulsantiera
- 17 = Sonda livello
- 19 = Elettrovalvola livello
- 20 = Elettrovalvola gruppo 1
- 21 = Elettrovalvola gruppo 2
- 22 = Elettrovalvola gruppo 3
- 26 = Motore pompa
- 27 = Condensatore pompa
- \* 28 = Termostato scaldatazze
- \* 29 = Resistenza scaldatazze
- 30 = Pressostato
- 31 = Resistenze caldaia
- 32 = Led turbinetta
- 33 = Protettore termico caldaia
- 34 = Turbinetta
- \* 36 = Protettore termico scaldatazze
- \* 38 = Fusibili pompa
- 39 = Jumper di configurazione
- \* 41 = Interruttore miscelatore acqua

I componenti - \* - sono applicati solo in alcune configurazioni di prodotto.

## D LEGENDE

- 1 = Hauptschalter
- 2 = Kontrollleuchte EIN - AUS
- 5 = Einausschalter Tassenvorwärmer
- 8 = Dip-Switch\_schalter
- 10 = Elektronikkarte
- 11 = Taste Abgabeeinheit
- 17 = Standfüller
- 19 = Magnetventil Stand
- 20 = Magnetventil Abgabeeinheit 1
- 21 = Magnetventil Abgabeeinheit 2
- 22 = Magnetventil Abgabeeinheit 3
- 26 = Pumpenmotor
- 27 = Kondensator Pumpe
- \* 28 = Thermostat Tassenvorwärmer
- \* 29 = Heizelemente Tassenvorwärmer
- 30 = Druckwächter
- 31 = Heizelemente Heizkessel
- 32 = LED Turbine
- 33 = Überhitzungsschutz Heizkessel
- 34 = Turbine
- \* 36 = Überhitzungsschutz Tassenvorwärmer
- \* 38 = Sicherungen Pumpe
- 39 = Jumper
- \* 41 = Drucktaste Wassermischer

Die mit - \* - gekennzeichneten Komponenten sind nur in bestimmten Modellen installiert.

## GB LEGEND

- 1 = Main switch
- 2 = ON-OFF pilot lamp
- 5 = Cup-heater switch
- 8 = Dip-switch
- 10 = Main electronic board
- 11 = Button board
- 17 = Level probe
- 19 = Level solenoid valve
- 20 = Group 1 solenoid valve
- 21 = Group 2 solenoid valve
- 22 = Group 3 solenoid valve
- 26 = Pump motor
- 27 = Pump capacitor
- \* 28 = Cup-heater thermostat
- \* 29 = Cup-heater/heating element
- 30 = Pressure switch
- 31 = Boiler heating element
- 32 = Turbine led
- 33 = Boiler thermal cut-out
- 34 = Turbine
- \* 36 = Cup-heater thermal cut-out
- \* 38 = Pump fuses
- 39 = Setup jumpers
- \* 41 = Water mixer switch

Items marked - \* - are fitted in some product configurations only.

## E LEYENDA

- 1 = Interruptor general
- 2 = Indicador luminoso ON-OFF
- 5 = Interruptor calientatazas
- 8 = Dip-switch
- 10 = Tarjeta electrónica
- 11 = Botones grupos
- 17 = Sonda nivel
- 19 = Electroválvula nivel
- 20 = Electroválvula grupo 1
- 21 = Electroválvula grupo 2
- 22 = Electroválvula grupo 3
- 26 = Motor bomba
- 27 = Condensador bomba
- \* 28 = Termostato calientatazas
- \* 29 = Resistencia calientatazas
- 30 = Presostato
- 31 = Resistencia caldera
- 32 = Led turbinas
- 33 = Protector térmico caldera
- 34 = Turbina
- \* 36 = Protector térmico calientatazas
- \* 38 = Fusibles bomba
- 39 = Jumper
- \* 41 = Botón economizador

Los detalles - \* - se pueden aplicar sólo en algunas configuraciones del producto.

## F LEGENDE

- 1 = Interrupteur général
- 2 = Lampe témoin ON-OFF
- 5 = Interrupteur chauffe-tasses
- 8 = Dip-switch
- 10 = Fiche électronique
- 11 = Tableau du groupe
- 17 = Sonde niveau
- 19 = Electroválvula niveau
- 20 = Electroválvula groupe 1
- 21 = Electroválvula groupe 2
- 22 = Electroválvula groupe 3
- 26 = Moteur pompe
- 27 = Condensateur pompe
- \* 28 = Thermostat chauffe-tasses
- \* 29 = Résistance chauffe-tasses
- 30 = Pressostat
- 31 = Résistances chaudière
- 32 = Led turbines
- 33 = Protecteur thermique chaudière
- 34 = Turbine
- \* 36 = Protecteur thermique chauffe-tasses
- \* 38 = Fusibles pompe
- 39 = Jumper
- \* 41 = Touche mélangeur eau


Les détails - \* - ne sont appliqués qu'à certaines configurations de produit.

## P LEGENDA

- 1 = Interruptor geral
- 2 = Indicador luminoso ON-OFF
- 5 = Interruptor tabuleiro para aquecedor chávenas
- 8 = Dip-switch
- 10 = Fichas electrónica
- 11 = Quadro de comandos
- 17 = Sonda nível
- 19 = Válvula de solenoíde nível
- 20 = Válvula de solenoíde grupo 1
- 21 = Válvula de solenoíde grupo 2
- 22 = Válvula de solenoíde grupo 3
- 26 = Motor da bomba
- 27 = Condensador bomba
- \* 28 = Termostato tabuleiro aquecer chávenas
- \* 29 = Resistência tabuleiro aquecer chávenas
- 30 = Pressostato
- 31 = Resistências caldeira
- 32 = Led contador volumétrico
- 33 = Protector dispositivo térmico caldeira
- 34 = Contador volumétrico
- \* 36 = Protector dispositivo térmico tabuleiro para aquecedor chávenas
- \* 38 = Fusíveis bomba
- 39 = Jumper
- \* 41 = Botão economizador

Os componentes - \* - são aplicados apenas em algumas configurações dos produtos

## Circuito hidráulico - Hydraulic circuit - Circuit hydraulique - Hydraulikplan - Circuito hidráulico - Circuito hidraulico



**SMART A**  
0739

## LEGENDA

## GB

## LEGENDE

## F

5	= Valvola non ritorno scambiatori
6	= Lancio erogazione vapore
8	= Lancio erogazione acqua calda
14	= Manometro caldaia/pompa
20	= Penna esclusione elettrovalvola 45
22	= Strozzatura autolivello
30	= Autoregolatore *
30	= Sonda autolivello
44	= Elettrovalvola livello
45	= Elettrovalvola gruppo
50	= Motore pompa
54	= Pressostato
58	= Turbinetta
60	= Sensore temperatura caldaia
66	= Filtro per pompa
67	= Regolazione pressione pompa
69	= Valvola espansione
70	= Caldaia
71	= Valvola di sicurezza
72	= Valvola anti-dépressione
73	= Gruppo erogatore
74	= Strozzatura gruppo
75	= Valvola non ritorno caldaia
80	= Scambiatori di calore
81	= Iniettore gruppo
83	= Iniettore

I componenti - \* - sono applicati solo in alcune configurazioni di prodotto.

Items marked - \* - are fitted in some product configurations only.

## LEGENDA

5	= Valve non-retour des échangeurs
6	= Lance débit vapeur
8	= Lance débit eau chaude
14	= Manomètre chaudière/pompe
20	= Pivot d'exclusion de l'électrovalve 45
22	= Entrelacement niveau automatique
30	= Réguleur automatique *
44	= Sonde niveau automatique
44	= Automatique level probe
45	= Level solenoid valve
46	= Elettrovalve groupe
50	= Moteur pompe
54	= Manostat
58	= Petite turbine
60	= Capteur température chaudière
66	= Filtre pour la pompe
67	= Réglage de la pression de la pompe
69	= Valve d'expansion
70	= Chaudière
71	= Valve de sécurité
72	= Valve anti-dépression
73	= Groupe de débit
74	= Entrelacement du groupe
75	= Valve de non retour de la chaudière
80	= Échangeurs de chaleur
81	= Injecteur de groupe
83	= Injecteur

I détails - \* - ne sont appliqués qu'à certaines configurations de produit.

## LEGENDA

## P

5	= Válvula de retención permutores
6	= Lança de distribuição do vapor
8	= Lança de distribuição da água quente
14	= Manômetro de caldeira/bomba
20	= Pino exclusão válvula de solenoide 45
22	= Estrangulador nível automático
30	= Regulador automático *
44	= Sonda de nível
45	= Electro-válvula nível
46	= Electro-válvula grupo
50	= Motor da bomba
54	= Pressostato
58	= Turbina
60	= Sensor da temperatura da caldeira
66	= Filtro para bomba
67	= Regulação da pressão da bomba
69	= Válvula de expansão
70	= Caldeira
71	= Válvula de segurança
72	= Válvula anti-depressão
73	= Grupo de distribuição
74	= Estrangulamento do grupo
75	= Válvula de não retorno da caldeira
80	= Permutores de calor
81	= Injetor do grupo
83	= Injetor

Los detalles - \* - se pueden aplicar sólo en algunas configuraciones del producto.

## LEGENDA

## D

5	= Rückschlagentil Wärmetauscher
6	= Strahler Dampftabgäbe
8	= Strahler Heißwasserabgabe
14	= Druckmesser Heizkessel/Pumpe
20	= Sperrstift Magnetventil 45
22	= Drosselung automatische Einfüllung
30	= Selbstregulierer *
44	= Fühler automatische Standanzeige
45	= Magnetventil Stand
46	= Magnetventil Abgabeeinheit
50	= Pumpenmotor
54	= Druckwächter
58	= Turbine
60	= Fühler Temperatur Heizkessel
66	= Pumpenfilter
67	= Einstellung Pumpendruck
69	= Überlaufventil
70	= Heizkessel
71	= Sicherheitsventil
72	= Entlastungsventil
73	= Abgabeeinheit
74	= Drossler Abgabeeinheit
75	= Rückschlagentil Heizkessel
80	= Wärmetauscher
81	= Injektor
83	= Injektor

Die mit - \* - gekennzeichneten Komponenten sind nur in bestimmten Modellen installiert.

## LEGENDA

## E

## LEYENDA

## E

5	= Válvula de retención cambiadores
6	= Tubo erogación vapor
8	= Tubo erogación agua caliente
14	= Manómetro caldera/bomba
20	= Perno exclusión electroválvula 45
22	= Estrangulación autonivel
30	= Autoregulador *
44	= Sonda autonivel
45	= Electro-válvula nivel
46	= Electro-válvula grupo 2
50	= Motor Bomba
54	= Presostato
58	= Turbina
60	= Sensor temperatura caldera
66	= Filtro para bomba
67	= Regulación presión bomba
69	= Válvula expansión
70	= Caldera
71	= Válvula de seguridad
72	= Válvula anti-depresión
73	= Grupo ergrador
74	= Estrangulación grupo
75	= Válvula de retorno caldera
80	= Cambiadores de calor
81	= Inyector grupo
83	= Inyector

Los detalles - \* - se pueden aplicar sólo en algunas configuraciones del producto.

Os componentes - \* - são aplicados apenas em algumas configurações dos produtos



**I** GRUPPO CIMBALI S.p.A.  
Via A. Manzoni, 17  
20082 Binasco  
(MI) Italy  
Tel. ..39 2 90.04.91 / 90.04.81  
Fax ..39 2 90.54.818 / 90048486  
[www.faema.it](http://www.faema.it)

GRUPPO CIMBALI si riserva il diritto di apportare cambiamenti all'equipaggiamento della macchina a seconda delle esigenze di singoli Paesi e di effettuare modifiche dovute agli avanzamenti del progresso tecnico.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere usata, copiata o pubblicata senza il permesso scritto di GRUPPO CIMBALI S.p.A.  
© Copyright by GRUPPO CIMBALI S.p.A., Milano  
Tutti i diritti riservati

**GB** GRUPPO CIMBALI S.p.A.  
Via A. Manzoni, 17  
20082 Binasco  
(MI) Italy  
Tel. ..39 2 90.04.91 / 90.04.81  
Fax ..39 2 90.54.818 / 90048486  
[www.faema.it](http://www.faema.it)

GRUPPO CIMBALI reserves the right to make changes to the machines in accordance with the needs of individual countries and on the basis of technological progresses.

This publication may not, either in whole or in part, be used, copied or published without the written authorisation of  
GRUPPO CIMBALI S.p.A.  
© Copyright by GRUPPO CIMBALI S.p.A., Milan, Italy  
All rights reserved

**F** GRUPPO CIMBALI S.p.A.  
Via A. Manzoni, 17  
20082 Binasco  
(MI) Italy  
Tel. ..39 2 90.04.91 / 90.04.81  
Fax ..39 2 90.54.818 / 90048486  
[www.faema.it](http://www.faema.it)

La société GRUPPO CIMBALI se réserve le droit d'apporter des changements à l'équipement de la machine selon les exigences des pays, et d'effectuer des modifications dues aux avancements du progrès technique.

Aucune partie de cette publication ne peut être utilisée, copiée ou publiée sans l'autorisation écrite de GRUPPO CIMBALI S.p.A.

© Copyright by GRUPPO CIMBALI S.p.A., Milano  
Tous droits réservés

**D** GRUPPO CIMBALI S.p.A.  
Via A. Manzoni, 17  
20082 Binasco  
(MI) Italy  
Tel. ..39 2 90.04.91 / 90.04.81  
Fax ..39 2 90.54.818 / 90048486  
[www.faema.it](http://www.faema.it)

GRUPPO CIMBALI behält sich vor, Änderungen der Maschine entsprechend den spezifischen nationalen Gegebenheiten sowie entsprechend dem Fortschritt der Technik vornehmen zu können.

Die vorliegende Veröffentlichung darf in keinen Teilen ohne entsprechende Genehmigung der Firma GRUPPO CIMBALI S.p.A. vervielfältigt, kopiert oder veröffentlicht werden.

© Copyright by GRUPPO CIMBALI S.p.A., Milano  
Alle Rechte vorbehalten

**E** GRUPPO CIMBALI S.p.A.  
Via A. Manzoni, 17  
20082 Binasco  
(MI) Italy  
Tel. ..39 2 90.04.91 / 90.04.81  
Fax ..39 2 90.54.818 / 90048486  
[www.faema.it](http://www.faema.it)

GRUPPO CIMBALI se reserva el derecho de aportar cambios al equipamiento de la máquina según las exigencias de cada uno de los países y de realizar modificaciones debidas a los desarrollos del progreso técnico.

Ninguna parte de esta publicación se puede usar, copiar o publicar sin el permiso escrito de GRUPPO CIMBALI S.p.A.

© Copyright by GRUPPO CIMBALI S.p.A., Milán  
Todos los derechos están reservados

**P** GRUPPO CIMBALI S.p.A.  
Via A. Manzoni, 17  
20082 Binasco  
(MI) Italy  
Tel. ..39 2 90.04.91 / 90.04.81  
Fax ..39 2 90.54.818 / 90048486  
[www.faema.it](http://www.faema.it)

GRUPPO CIMBALI reserva-se o direito de modificar o equipamento da máquina segundo as exigências de cada País e efectuar alterações devidas aos avanços do progresso tecnológico.

Nenhuma parte desta publicação poderá ser utilizada, copiada ou publicada sem autorização escrita de GRUPPO CIMBALI S.p.A.

© Copyright by GRUPPO CIMBALI S.p.A., Milano  
Todos os direitos são reservados

## SERVICE LINE

### I FAEMA e il "SERVICE LINE"

Il servizio assistenza della società FAEMA, nell'intento di essere vicino ai SIGG. Clienti nella scelta dei prodotti per il miglior utilizzo della macchina da caffè, visualizza la linea:

#### ECO LINE - Prodotti per la pulizia

- |                |            |   |
|----------------|------------|---|
| A) 4991-134458 | liquido    | per i cappuccinatori;                           |
| B) 4991-134682 | in polvere | per i gruppi, i portafiltri, le tazze da caffè; |
| C) 4991-134681 | bustine    | per i gruppi, i portafiltri, le tazze da caffè; |
| D) 4991-134683 | pastiglie  | per i gruppi nelle macchine superautomatiche.   |

Per ordinare trasmettete il numero di codice al Vs. Concessionario.

### GB FAEMA and the "SERVICE LINE"

The FAEMA Company's client service, the aim of which is to assure top coffee-machine performance for its clients at all times, also makes available its ECO LINE, a series of specific cleaning products expressly designed for this purpose.

#### ECO LINE - Cleaning products

- |  |                   |              |
|--|-------------------|--------------|
| A) For cappuccino makers                       | in liquid form    | 4991-134458; |
| B) For dispensers, filter-holders, coffee cups | in powder form    | 4991-134682; |
| C) For dispensers, filter-holders, coffee cups | in small envelops | 4991-134681; |
| D) For superautomatic-machine dispensers       | in tablet form    | 4991-134683. |

Order directly from your local distributor and refer to the particular item you require by its number, as shown above.

### F FAEMA et la "SERVICE LINE"

La service d'assistance de la société FAEMA, dans l'intention d'être à côté de ses clients, dans le choix des produits et en vue d'une meilleure utilisation de la machine à café, propose la ligne:

#### ECO LINE - Produits de nettoyage

- |                |           |  |
|----------------|-----------|--|
| A) 4991-134458 | liquide   | pour les fouettes-lait;                                |
| B) 4991-134682 | en poudre | pour les groupes, les porte-filtre, les tasses à café; |
| C) 4991-134681 | sachets   | pour les groupes, les porte-filtre, les tasses à café; |
| D) 4991-134683 | pastilles | pour les groupes des machines tout-auto.               |

Pour commander, transmettre le numéro de code à votre concessionnaire.

### D FAEMA und die "SERVICE LINE"

Mit der Absicht dem Kunden bei der Produktwahl für den bestmöglichen Gebrauch der Kaffeemaschine beizustehen, weist der Kundendienst der FAEMA Gesellschaft auf folgende Produktlinie hin:

#### ECO LINE - Produkte für die Säuberung

- |                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| A) 4991-134458 | Flüssig       | für die Cappuccino-Bereiter;                         |
| B) 4991-134682 | in Pulverform | für die Gruppen, die Filterhalter, die Kaffeetassen; |
| C) 4991-134681 | Tüten         | für die Gruppen, die Filterhalter, die Kaffeetassen; |
| D) 4991-134683 | Tabletten     | für die Kaffeegruppen der vollautomat Maschinen.     |

Für eine Bestellung bitte dem Vertreter die Katalog-Nr. angeben.

### E FAEMA y el "SERVICE LINE"

Con el deseo de facilitar a los Srs. CLIENTES la selección de los productos para el uso correcto de la máquina de café, el servicio de asistencia de la sociedad FAEMA les muestra la linea:

#### ECO LINE - Productos para la limpieza

- |                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| A) 4991-134458 | líquido      | para los cappuccinadores;                              |
| B) 4991-134682 | en polvos    | para los equipos, los portafiltros, las tazas de café; |
| C) 4991-134681 | en sobres    | para los equipos, los portafiltros, las tazas de café; |
| D) 4991-134683 | en pastillas | para los equipos de las máquinas superautomáticas.     |

Para los pedidos, envíe el número de código a su Concesionario.

### P FAEMA e o "SERVICE LINE"

O Serviço de Assistência de empresa FAEMA, com a finalidade de aconselhar os Clientes na escolha dos produtos para a melhor utilização da máquina de café, apresenta a linha:

#### ECO LINE - Produtos para a limpeza

- |                |           |   |
|----------------|-----------|---|
| A) 4991-134458 | líquido   | para o kit cappuccino;                                  |
| B) 4991-134682 | en pó     | para os grupos, manípulo dos filtros, chávenas de café; |
| C) 4991-134681 | carteiras | para os grupos, manípulo dos filtros, chávenas de café; |
| D) 4991-134683 | pastilhas | para os grupos das máquinas superautomáticas.           |

Para encomendar, indicar o número de código ao seu Concessionário.