



## Zu Ihrer Information

Die CLARIS-Filterpatrone sorgt stets für optimale Wasserqualität. Durch den Einsatz des professionellen Aufstromprinzips kann eine lange Lebensdauer gewährleistet werden.

## Filter einsetzen

01



CLARIS-Filterpatrone (Artikelnummer 6er-Pack: 1P315694) auspacken.

02



Wassertank identifizieren. Der Wassertank muss eine gezackte Aufnahme für den Wasserfilter haben.

03



Einsatzmonat am Rastkopf einstellen.

04



CLARIS-Filterpatrone unter Wasserhahn mit Wasser füllen.

05



CLARIS-Filterpatrone einsetzen und durch Drehung im Uhrzeigersinn fixieren.

06



Filterzähler zurücksetzen.

 siehe Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine

07



Ca. 1,5 Liter heisses Wasser beziehen (ca. 6 Tassen)

08



Die Kaffeemaschine mit CLARIS-Filterpatrone ist betriebsbereit.

## HINWEIS

### Maschinenschäden durch falsche Handhabung

Die CLARIS-Filterpatrone muss korrekt installiert werden. Ihre Kaffeemaschine muss auf den Filterbetrieb umgestellt werden.

**Führen Sie die Erstinbetriebnahme bzw. Umrüstung nicht selbst aus. Wenden Sie sich an Ihren Service Partner.**

## HINWEIS

### Beschädigung des Wasserfilters

Die CLARIS-Filterpatrone verliert durch Austrocknung ihre Leistungsfähigkeit.

**Die CLARIS-Filterpatrone immer feucht halten.**

**Bei zeitweisem Nichtgebrauch in einem Glas Wasser im Kühlschrank aufbewahren.**

## Filter wechseln

01



CLARIS-Filterpatrone gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.

## HINWEIS

### Beschädigung der Kaffeemaschine

Für perfekte Wasserqualität müssen Mineralstoffe im Wasser enthalten sein. Die Kaffeemaschine verkalkt langsam.

**Die Kaffeemaschine nach jeder 6. Claris-Filterpatrone gemäss Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine entkalken.**

02



Die neue CLARIS-Filterpatrone einsetzen.

 siehe Filter einsetzen

03



Die alte CLARIS-Filterpatrone entsorgen.



### Entsorgung der alten CLARIS-Filterpatrone

Achten Sie auf die in Ihrer Region geltenden Entsorgungsbestimmungen. Gibt es keine besonderen Regelungen können Sie den Filter im Hausmüll entsorgen.

## ⚠ VORSICHT

### Unwohlsein durch Bakterienbildung

Bakterienbildung durch zu lange Nutzung des Wasserfilters.

**Eingesetzte CLARIS-Filterpatronen spätestens alle 2 Monate wechseln.**