

## Ihre Verantwortung für Perfekten Kaffeegenuss

Perfekter Kaffeegenuss setzt eine perfekt gereinigte Kaffeemaschine voraus. Steigern Sie Ihre Produktqualität!

Reinigen Sie Ihre Kaffeemaschine mindestens einmal täglich und bei Bedarf häufiger.

Beachten Sie die 5-Schritte-Methode für alle entnehmbaren Teile.



Pitcher mit kaltem Wasser und 50 ml Milchreiniger füllen.



Pitcher unter Autosteam stellen und Autosteam ca. 1 Minute einweichen lassen.



Die Produkttaste für Dampf drücken.

Der Autosteam wird gereinigt.



Pitcher leeren und mit kaltem Wasser füllen.



Pitcher unter Autosteam stellen.



Die Produkttaste für Dampf drücken.

Der Autosteam wird gespült.



Pitcher leeren und Autosteam mit einem Tuch abwischen.