

Ежедневная очистка

Запустите
очистку



**Удерживайте в
течение 3 сек.!**

До появления на дисплее «EMPTY DRAWER»

Выньте контейнер



Опорожните контейнер



Вымойте / просушите
контейнер



Очистите корпус контейнера
для осадка



Вставьте контейнер / закройте
дверцу



НАДПИСЬ

Дисплей: «Бросьте таблетку»
-> Очистительная таблетка



«INSERT TABLET»

Дисплей: «Налейте чистящее средство»
->Удалите контейнер для молока



продол-
жать цикл



Налейте моющее средство



Налейте холодной воды



1 литр

- Вставьте контейнер для молока
- Закройте дверцу



Дисплей: «Пожалуйста, промойте»
-> Выньте контейнер для молока



продолжать
цикл



Опорожните, очистите от
остатков / промойте контейнер
для молока

Налейте холодной воды



- Вставьте контейнер
- Закройте дверцу



продолжать цикл



- Снимите решетку каплеуловителя / очистите
- Очистите / просушите каплеуловитель



После окончания цикла промывки